


ULINE


SHOP STOOLS ADJUSTABLE LEGS

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Phillips Head Screwdriver




Locking Pliers

PARTS



Adjustable Height Leg x 4



Screw x 4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn stool upside down on a flat surface.
2. Pry the plastic glides off the bottom of each leg. Use of locking pliers may be necessary if glides are difficult to remove.
3. Insert an adjustable height leg into a fixed leg.
4. Line up a hole on the adjustable height leg with the hole on the fixed leg at the desired height.
5. Drive the supplied screw through both holes and tighten securely.
6. Repeat on remaining legs.




NOTE: Be sure to align all legs at the same height.

Adjustments to the height can be done by turning the stool upside down, removing the screws and following the above instructions from step 4.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Desarmador de Cruz



Pinzas de Presión

PARTES

4 Patas de Altura Ajustable



4 Tornillos


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Voltee el banco para colocarlo boca abajo sobre una superficie plana.
2. Presione los deslizadores de plástico y retire de la parte inferior de cada pata. Puede ser que tenga que utilizar las pinzas de presión si los deslizadores no se mueven fácilmente.
3. Inserte una pata de altura ajustable dentro de una pata fija.
4. Alinee uno de los orificios de la pata ajustable con uno de los orificios de la pata fija a la altura deseada.
5. Inserte los tornillos que se suministran a través de los orificios y apriételos bien.
6. Repita en las patas restantes.




NOTA: Asegúrese de alinear todas las patas a la misma altura.

Se puede ajustar la altura volteando el banco boca abajo, retirando los tornillos y siguiendo las instrucciones anteriormente indicadas a partir del paso 4.

OUTILS REQUIS


Tournevis cruciforme



Pince-étau

PIÈCES

Patte à hauteur ajustable x 4



Vis x 4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Placez le tabouret à l'envers sur une surface plane.
2. Retirez les patins en plastique du dessous de chaque patte. L'utilisation de la pince-étau s'avérera nécessaire si les patins sont difficiles à enlever.
3. Insérez une patte à hauteur ajustable dans une patte fixe.
4. À la hauteur souhaitée, alignez un trou de la patte à hauteur ajustable avec un trou sur la patte fixe.
5. Enfoncez la vis fournie dans les deux trous et serrez fermement.
6. Répétez cette étape avec les autres pattes.



REMARQUE : Assurez-vous d'ajuster toutes les pattes à la même hauteur.

Pour ajuster la hauteur, tournez le tabouret à l'envers, retirez les vis et suivez les instructions ci-dessus à partir de l'étape 4.