


ULINE H-1485, H-1486
H-1487, H-6754

STANDARD LIFT TABLE

1-800-295-5510




uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.



TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Does not reach the full lift height.	Steel ball of the check-valve is not fully seating. Firing pin does not allow the steel ball to fully seat. Low hydraulic oil.	Clean the valve opening and replace the steel ball. Adjust the tension rate of the steel wire connected to the hand lever to adjust the seating of the firing pin. Add hydraulic oil.
The table rises then descends.	Steel ball of the check-valve is not fully seating. Firing pin does not allow the steel ball to fully seat.	Clean the valve opening and change the steel ball. Adjust the tension rate of the steel wire connected to the hand lever to adjust the seating of firing pin.
The table board does not descend.	The travel of the firing pin is not enough to open the steel ball.	Adjust the tension rate of the steel wire rope to make firing pin at suitable place and apply lubricant to the pin.
Oil leakage at firing pin.	The O-ring is damaged.	Replace pump.
Oil leakage at pump.	The seal ring is damaged.	Replace pump.
Table will not rise.	Cable may be disconnected.	Ensure cable with silver sleeve is terminating inside of nut. (See Figures 1-3)



ULINE H-1485, H-1486
H-1487, H-6754




800-295-5510
uline.mx

MESA DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
No alcanza la altura máxima de elevación.	La bola de acero de la válvula de control no se asienta completamente. El perno de disparo no permite que la bola de acero se asiente completamente. El nivel de aceite hidráulico es bajo.	Limpie la abertura de la válvula y reemplace la bola de acero. Ajuste la tasa de tensión del alambre de acero conectado a la palanca de mano para ajustar el asiento del perno de disparo. Agregue aceite hidráulico.
La mesa se eleva y luego desciende.	La bola de acero de la válvula de control no se asienta completamente. La clavija de disparo no permite que la bola de acero se asiente completamente.	Limpie la abertura de la válvula y cambie la bola de acero. Ajuste la tasa de tensión del alambre de acero conectado a la palanca de mano para ajustar el asiento de la clavija de disparo.
La tabla de la mesa no desciende.	El recorrido del perno de disparo no es suficiente para abrir la bola de acero.	Ajuste la tasa de tensión de la cuerda del alambre de acero para colocar la clavija de disparo en una posición óptima y aplique lubricante a la clavija.
Fuga de aceite en el perno de disparo.	El anillo-O está dañado.	Reemplace la bomba.
Fuga de aceite en la bomba.	El empaque está dañado.	Reemplace la bomba.
La mesa no se eleva.	El cable podría estar desconectado.	Asegúrese de que el cable con el recubrimiento plateado termine dentro de la tuerca. (Vea Diagramas 1-3)



ULINE H-1485, H-1486
H-1487, H-6754

1-800-295-5510
uline.ca

TABLE ÉLÉVATRICE STANDARD



DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La table n'atteint pas la hauteur maximale.	La bille en acier du clapet anti-retour n'est pas appuyée complètement. La goupille de déclenchement empêche la bille en acier de s'appuyer complètement. Le niveau d'huile hydraulique est bas.	Nettoyez l'ouverture de la soupape et replacez la bille en acier. Réglez le niveau de tension du fil d'acier relié au levier à main pour régler l'appui sur la goupille de déclenchement. Ajoutez de l'huile hydraulique.
La table s'élève puis redescend.	La bille en acier du clapet anti-retour n'est pas appuyée complètement. La goupille de déclenchement empêche la bille en acier de s'appuyer complètement.	Nettoyez l'ouverture de la soupape et changez la bille en acier. Réglez le niveau de tension du fil d'acier relié au levier à main pour régler l'appui sur la goupille de déclenchement.
Le plateau de la table ne descend pas.	La goupille de déclenchement ne se déplace pas suffisamment pour ouvrir la bille en acier.	Réglez le niveau de tension du câble en acier pour déplacer la goupille de déclenchement à l'endroit approprié et lubrifiez la goupille.
Fuites d'huile au niveau de la goupille de déclenchement.	Le joint torique est endommagé.	Remplacez la pompe.
Fuites d'huile au niveau de la pompe.	La bague d'étanchéité est endommagée.	Remplacez la pompe.
La table ne s'élève pas.	Le câble est peut-être débranché.	Assurez-vous que le câble avec le manchon argenté n'excède pas l'intérieur de l'écrou. (Voir Figures 1-3)

