Para Español, vea páginas 7-12. Pour le français, consulter les pages 13-18.

ULINE H-5275 150 LBS. x .05 LB. PARCEL SCALE

1-800-295-5510 uline.com



OVERVIEW OF CONTROLS

CONTROL PANEL



CONTROL PANEL PARTS

#	DESCRIPTION
1	Gross Weight Indicator
2	Units Indicator
3	Keypad
4	Mode Selection
5	Units
6	Zero

CONTROL FUNCTIONS

BUTTON		(L	Μ	8	≻0 ≺
PRIMARY FUNCTION	ARROWS Highlight items on display.	ENTER Selects item on screen.	MODE SELECTION Selection of weigh modes.	UNITS Switch between units.	ZERO Zero scale when no weight is on platter.

SET UP

LEVELING

With platter off, level the scale by adjusting the feet until the scale is stable and the bubble is centered inside the reference circle. Level is located on the display bracket. (See Figure 1)



PC AND POWER CONNECTIONS

 Choose one method of connecting the scale to your PC: USB or RS232. (See Figure 2)





Figure 2

USB Cable RS232 Cable

- Preferred method is USB if supported in carrier or shipping software.
- USB connection must be used if scale is to communicate with multiple carrier or shipping software programs.



CAUTION! DO NOT connect both USB and RS232 cables at the same time.

2. Turn the scale over and make the PC connections as follows:

USB

- Plug small end of USB cable into the scale connector port marked "USB." (See Figure 3)
- Plug large end of the USB cable into the PC. A direct connection to the computer is required. Do not use a USB hub.
- NOTE: The scale is adequately powered by the USB port so the Power Supply is not needed with a USB connection.



RS232

- Plug the small end of the RS232 cable into the scale connector port marked "RS232." Connect the large end of the RS232 cable into the PC port (generally labeled COM 1, COM A or IOIOI). (See Figure 4)
- Plug large end of the USB cable into the power supply. Plug small end into USB connector. Plug power supply into AC outlet.
- NOTE: If you plugged the RS232 cable into the incorrect PC port, turn off the computer, then change ports and restart your computer.



Power supply is required for RS232 connection.

GEOCAL LOCATION

The very first time the scale is powered up, if the display shows "0•0", skip to Software Configuration. If the display shows "GEo_Code" (See Figure 5), then enter the GeoCal[™] Code as follows:



- Choose the code from the GeoCal[™] Location Codes chart on page 3 that best matches your location.
- With GEO Code box highlighted, press < or > to scroll to that number. Numbers will repeat.
- Use ∨ key to highlight Language/Units if enabled.
 Press the < or > key to scroll to the proper selection.
 Items will repeat. Do the same for the Manifest SW if enabled.
- Press ∨ key to highlight EXIT and press ↓. Scale will reboot.

SET UP CONTINUED

GEOCAL[™] LOCATION CODES

STATE	CODE	STATE	CODE	STATE	CODE
Alabama Birmingham & North South of Birmingham	13 12	Indiana North of Indianapolis Indianapolis & South	16 15	North Carolina Raleigh & North South of Raleigh	14 13
Alaska Anchorage & South Anchorage – Kotzebue	23	lowa North of Des Moines Des Moines & South	17 16	North Dakota Ohio	18
North of Kotzebue	27	Kansas	14	Akron & North South of Akron	16 15
Arizona		Kentucky	14	Oklahoma	13
Phoenix & North	12	Louisiana	12	Oregon	
South of Phoenix	11	Maine	18	Salem & North	18
Arkansas	13	Maryland	15	Salem – Oakridge	17
California		Massachusetts	17	South of Oakridge	16
North of Chico	16	Michigan		Pennsylvania	16
Chico – San Francisco	15	NW of Lake Michigan	18	Rhode Island	16
San Fran Bakersfield	14	SE OF Lake Michigan	17	South Carolina	13
South of Bakersfield	13	Minnesota	18	South Dakota	17
Colorado		Mississippi		Tennessee	13
Denver & North South of Denver	13 12	Kosciusko & North South of Kosciusko	13 12	Texas NE of Colorado River SW of Colorado River	12 11
Connecticut	16	Missouri		Utah	13
Delaware	15	North of Springfield Springfield & South	15 14	Vermont	17
Florida		Montana		Virginia	14
West Palm Beach & North	11	Helena & North	18	Washington, DC	15
South of West Palm Beach	10	South of Helena	17	Washington State	18
Georgia	12	Nebraska	15	West Virginia	15
Hawaii	9	Nevada	13	Wisconsin	
Idaho		New Hampshire	17	Green Bay & North	18
South of Salmon River Mt.	17	New Jersey	16	South of Green Bay	17
		New Mexico	11	Wyoming	
Bloomington & North South of Bloomington	16 15	New York Albany & North South of Albany	17 16	North of Casper Casper & South	15 14

SOFTWARE CONFIGURATION

Configure your carrier, shipping or POS software to communicate with the scale. Make the proper scale selection from the pull-down list in the software setup or configuration screen, typically, a variation of "METTLER TOLEDO," "TOLEDO," "TOLEDO" or "60." For additional support, please contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

SOFTWARE CONFIGURATION CONTINUED

UPS WORLDSHIP SOFTWARE SETUP

- 1. Connect the scale to your computer using the USB cable and open the UPS WorldShip software.
- 2. Under the Tools menu, select System Preferences Editor. (See Figure 6)



3. From the Scale Port drop down menu, select USB. (See Figure 7)

g UPS WorldShip	_ 8 ×
File Edit Activities Tools UPS Web Access Import/Export Data Window Help	
Ship To Ship From Distribution Service Options Detail Reference	
Lustomer ID: VUpdate Address Book Shipment Package	? ×
Company of Name	
Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Close	
Attention: Hardware Printing Setup Shipment Detail Report Setup OK	
Electronic Scale Configuration	
Address 1: CPPV	
Address 2. Address 3. [None]	
Country/Territory: Postal Code COM2 Text Scale Cancel	
United States	
Dity of Town: State/Prov USE	
C Electronic Dimensioner Configuration	
UPS Account Number: Tax ID Num UPS Account Number:	
Unterstorer Type.	
Shipper: Profile:	
A4073E VPS	
Your invoice may vary from the displayed rates.	

Figure 6

SOFTWARE CONFIGURATION CONTINUED

UPS WORLDSHIP SOFTWARE SETUP CONTINUED

4. From the Scale Type drop down menu, select the scale with a variation of "Mettler Toledo," "Mettler" or "60." (See Figure 8)

👼 UPS WorldShip		_ 8 ×
File Edit Activities Tools UPS Web Access Imp	port/Export Data Window Help	
Ship To Ship From Distribution Curtomer (D: ✓ Update Address Boo Company or Name: ✓ Resider System Pri Company or Name: ✓ Ha Address 1: Sca Address 3: Address 1: Sca Sca Country/Territory: Postal Code Us Chromotoxity/Territory: Postal Code Fai Chromotoxity/Territory: Postal Code Fai Chromotoxity/Territory: Postal Code Fai Chromotoxity/Territory: Postal Code Fai United States ✓ Fai UPS Account Number: Tag ID Nun Im UPS UPS Dim	Service Options Detail Reference click Shipment Package references Editor Shipping Miscellaneous Dangerous Goods adware Printing Setup Shipment Detail Report Setup ronic Scale Configuration ale Topt: ale Topt: abanks SCB R3000-144 1501b Flat Top Test Scale abanks SCB R3000-144 1501b Flat Top abanks SCB R3000-144 1501b Flat Top abanks SCB R3000-144 1501b Flat Top transitioner Configuration mensioner Configuration mensioner Flot: lone Type: Test Dimensioner	2 X Close Cancel Help

Figure 8

- 5. Click Apply and then click OK.
- 6. Repeat Step 3. Click Test Scale. (See Figure 9)
- 7. Close the System Preferences Editor window.

	less Import/Export Data window Help	
REGES FREIGHT HISTORY SHIPMENT UDS.		
Ship To Ship From Distribution ustomer I <u>D</u> : ✓ Update A ┌── Resider 9	Service Options Detail Reference detail Service Package	? ×
ompany or <u>N</u> ame: Itentijon:	Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Hardware Printing Setup Shipment Detail Report Setup	
ddress 1:	Electronic Scale Configuration Scale Port: USB	
ountry/Territory: Postaj Code Jnited States	Scale Type: Totedo PS60/5155 1500 Flat Top Test Scale Path: C:\UPS\WSTD\scale.ini	Cancel
elephone: E- <u>m</u> ail Addr) · []	Electronic Dimensioner Configuration	
PS Account Number: Ta <u>x</u> ID Nun	(None)	
	Test Dimensioner	
hipper: Profile: 14073E UPS		

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale is not communicating by serial.	Invalid pairing in the PC RS232 connection setting.	Select the correct scale model in the shipping software ("Toledo," "PS60," or "BC60").
No weight is displayed on the scale.	Power supply may be unplugged or display cable is not attached to scale base.	If using RS232, confirm power supply is plugged into working AC outlet, USB cable is plugged into power supply and USB cable is plugged properly into scale base.
		If using USB, make sure USB cable is pushed in all the way at both scale and PC.
		Unplug and reinsert the display connector into the scale base.
	Something is on or touching the scale.	Make sure nothing is on or touching the top of the scale when powering up.
The scale is showing brackets at the top of display.	Scale is over capacity. Too much weight is on the scale.	Reduce weight.
Capacity: 100 x 0.00 b / 60 x 0.00 kg I I I Kg →0 ←		Disconnect power by unplugging the USB cable or power supply. Remove any weight from the scale, then plug the scale back in. The scale will reboot and capture zero.
The scale is showing brackets at the bottom of display.	Scale is under capacity. Weight is on the scale at power up.	Zero scale with no weight on platter.
$[b kg \rightarrow 0 \notin$		Disconnect power by unplugging the USB cable or power supply. Remove any weight from the scale, then plug the scale back in. The scale will reboot and capture zero.

If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.



 ULINE
 H-5275
 800-295-5510

 BÁSCULA PARA
 uline.mx

 PAQUETES 68 x .02 KG
 (150 LBS. x .05 LBS.)



RESUMEN DE LOS CONTROLES

PANEL DE CONTROL



PARTES DEL PANEL DE CONTROL

#	DESCRIPCIÓN
#	DESCRIPCION
1	Indicador de peso bruto
2	Indicador de unidades
3	Teclado
4	Selector de modo
5	Unidades
6	Cero

FUNCIONES DE CONTROL

ΒΟΤΌΝ			M	Ð	>0<
FUNCIÓN PRIMARIA	FLECHAS Destaca elementos en la pantalla.	INGRESAR Selecciona un elemento en la pantalla.	SELECCIÓN DE MODO Selección del modo de pesaje.	UNIDADES Alterna entre unidades.	CERO Pone la báscula en cero cuando no hay peso sobre la bandeja.

INSTALACIÓN

NIVELACIÓN

Quite la bandeja y nivele la báscula ajustando las patas hasta que la báscula esté estable y la burbuja esté centrada dentro del círculo de referencia. El nivel está ubicado en el soporte de la pantalla. (Vea Diagrama 1)



CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A LA PC

1. Elija un método para conectar la báscula a su PC: USB o RS232. (Vea Diagrama 2)



- El método sugerido es mediante USB, si es compatible con el software de la mensajería o transportista.
- Se debe utilizar una conexión USB si la báscula será utilizada para comunicarse con múltiples compañías de mensajería o programas de software del transportista.



iPRECAUCIÓN! NO conecte los cables USB y RS232 al mismo tiempo.

2. Voltee la báscula y conéctela a la PC como se indica:

USB

- Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el puerto de conexión de la báscula marcado como "USB". (Vea Diagrama 3)
- Enchufe el extremo grande del cable USB a la PC. Se requiere una conexión directa a la computadora. No use un hub para USB.
- NOTA: La báscula recibe la alimentación necesaria a través del puerto USB por lo que no se requiere un suministro de electricidad con una conexión USB.



RS232

- Enchufe el extremo pequeño del cable RS232 en el puerto de conexión de la báscula marcado como "RS232". Enchufe el extremo grande del cable RS232 al puerto de la PC (generalmente marcado como COM 1, COM A o IOIOI). (Vea Diagrama 4)
- Enchufe el extremo grande del cable USB al PC a la fuente de alimentación. Enchufe el extremo pequeño en el conector USB. Enchufe la fuente de alimentación a una salida AC.
- NOTA: Si ha enchufado el cable RS232 al puerto incorrecto, apague la computadora, cambie el puerto y reinicie la computadora.



Suministro de electricidad necesario para una conexión RS232.

UBICACIÓN GEOCAL

La primera vez que encienda la báscula, si la pantalla muestra "0•0", salte a Configuración de Software. Si la pantalla muestra "GEo_Code" (Vea Diagrama 5), ingrese el Código GeoCal™ como se indica a continuación:



- Elija el código de la tabla de Códigos de Ubicación GeoCal[™] de la página 9 que mejor coincida con su ubicación.
- Cuando se ilumine la casilla del Código GEO, presione < o > para desplazarse hasta dicho número. Los números se repetirán.
- Use la tecla
 ✓ para iluminar la opci
 ón Language/ Units si est
 á activada. Presione la tecla
 < o
 > para desplazarse hasta la selecci
 ón adecuada. Los elementos se repetir
 án. Haga lo mismo para la opci
 ón Manifest SW.
- Presione la tecla ∨ para iluminar la opción EXIT y presione
 La báscula se reiniciará.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

CÓDIGOS DE UBICACIÓN GEOCAL™

ESTADO	CÓDIGO	ESTADO	CÓDIGO	ESTADO	CÓDIGO
Alabama Birmingham y Norte Sur de Birmingham	13 12	Indiana Norte de Indianápolis Indianápolis y Sur	16 15	Carolina del Norte Raleigh y Norte Sur de Raleigh	14 13
Alaska		lowa	17	Dakota del Norte	18
Anchorage y Sur Anchorage – Kotzebue	23	Des Moines y Sur	17	Ohio	
Norte de Kotzebue	27	Kansas	14	Sur de Akron	16 15
Arizona		Kentucky	14	Oklahoma	13
Phoenix y Norte	12	Louisiana	12	Oregon	
Sur de Phoenix	11	Maine	18	Salem y Norte	18
Arkansas	13	Maryland	15	Salem – Oakridge	17
California		Massachusetts	17	Sur de Oakridge	16
Norte de Chico	16	Michigan		Pensilvania	16
Chico – San Francisco	15	Noroeste de Lake	18	Rhode Island	16
San Fran Bakersfield	14	Sureste de Lake Michigan	17	Carolina del Sur	13
Sur de Bakersfield	13	Minnesota	18	Dakota del Sur	17
Colorado		Mississippi		Tennessee	13
Denver y Norte	13	Kosciusko y Norte	13	Texas	
Sur de Denver	12	Sur de Kosciusko	12	Noreste de Colorado River Suroeste de Colorado River	12 11
Connecticut	16	Missouri	15	Utah	13
Delaware	15	Springfield y Sur	15	Vermont	17
Florida		Montana		Virginia	14
West Palm Beach y Norte	11	Helena y Norte	18	Washington, DC	15
Sur de West Palm Beach	10	Sur de Helena	17	Washington State	18
Georgia	12	Nebraska	15	Virginia Occidental	15
Hawái	9	Nevada	13	Wisconsin	
Idaho Norto do Salmon Divor Mt	17	Nuevo Hampshire	17	Green Bay y Norte	18
Sur de Salmon River Mt.	16	Nueva Jersey	16	Sur de Green Bay	17
Illinois		Nuevo México	11	Wyoming	
Bloomington y Norte Sur de Bloomington	16 15	Nueva York Albany y Norte Sur de Albany	17 16	Norte de Casper Casper y Sur	15 14

CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Configure el software de la compañía de mensajería, de transporte o del punto de venta para que se comunique con la báscula. Seleccione la báscula correcta de la lista desplegable en la pantalla de configuración del software. Habitualmente esta será una variación de "METTLER TOLEDO", "TOLEDO" o 60". Si requiere de soporte adicional, contacte con Servicio a Clientes de Uline llamando al 800-295-5510.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

CONTINUACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE UPS WORLDSHIP

- 1. Conecte la báscula a su computadora usando el cable USB ya ejecute el software UPS WorldShip.
- 2. En el menú Tools (Herramientas), seleccione System Preferences Editor (Editor de preferencias del sistema). (Vea Diagrama 6)



Diagrama 6

3. En el menú desplegable Scale Port (Puerto de la báscula), seleccione USB. (Vea Diagrama 7)

UPS WorldShip	_ <u>8</u> ×
File Edit Activities Tools UPS Web Access Import/Export Data Window Help	
Ship To Ship From Distribution Service Options Detail Reference Customer ID: If Update Address Book Shipment Package Image: Comparison of the second	? X ? X
Attention: CElectronic Scale Configuration	
Address 1: Scale Port: Address 2: Address 3: None) Country/Tentory: Postal Code COM 1 COM 1 COM 2 Test Scale	Cancel
United States City or Town: State/Prov Telephone: E-mail Addr () - () Dimensioner Port: Dimensioner Port:	Help
UPS Account Number: Tag ID Nun (None) Dimensioner Type: Test Dimensioner	
Shipper: Profile: A4073E IUPS	
Your invoice may vary from the displayed rates.	

Diagrama 7

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

CONTINUACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

CONTINUACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE UPS WORLDSHIP

4. En el menú desplegable Scale Type (Tipo de báscula), seleccione la báscula que sea una variación de "Mettler Toledo," "Mettler" o "60." (Vea Diagrama 8)

💆 UPS WorldShip	_ 5 >
Ship To Ship From Distribution Service Options Detail Reservce Cuntomer ID: ✓ Update Address Book Shipment Package Company or Name: Reside System Preferences Editor ? X Address 1: Shipping Miscellaneous Dangerous Boods DK Address 1: Scale Port: USB Scale Port: Apply Scale Fort: USB Scale Port: Scale Port: Apply Unried States • • Faitbank: SCB R3000-144 150th Flat Top Test Scale Cancel Faitbank: SCB R3000-144 150th Flat Top Test Scale Faitbank: SCB R3000-144 150th Flat Top Test Scale Help Vior Town: State/Prov Faitbank: SCB R3000-144 150th Flat Top Test Scale Help Feitbank: SCB R3000-144 150th Flat Top Test Scale Electonic Dimensioner Configuration Electonic Dimensioner Configuration UPS Account Number: Tag ID Nue Electonic Dimensioner Configuration Test Dimensioner VIPS Account Number: Tag ID Nue Dimensioner Type: Test Dimensioner Dimensioner Type: Test Dimensioner	

Figure 8

- 5. Haga clic en Apply (Aplicar) y luego en OK.
- 6. Repita el Paso 3. Haga clic en Test Scale (Probar báscula). (Vea Diagrama 9)
- 7. Cierre la ventana System Preferences Editor (Editor de preferencias del sistema).

Ship To Ship From Distribution Customer I <u>D</u> : IV Update A	Service Options Detail Reference detail Reference detail Package	? X 3
Company or Name: Address 1: Address 2: Address 2: Address 3: Country/Territory: Postal Code United States 1: City or Town: State/Pigy Telephone: E-mail Addi () · [] UPS Account Number: Shipper: Profile	Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Hardware Prinning Setup Shipment Detail Report Setup Electronic Scale Configuration Scale Port: USB Scale Type: Text Scale Folded PSG0-51551501b Flat Top Text Scale Path: C:\UPS\WSTD\scale.ini	OK Apply Cancel Help

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La báscula no establece comunicación a través del cable de serie.	Acoplamiento no válido en la configuración de la conexión RS232 a la PC.	Seleccione el modelo de báscula correcto en el software del transportista ("Toledo," "PS60," o "BC60").
La báscula no muestra ningún peso.	El suministro de electricidad podría estar desenchufado o el cable de la pantalla no está enchufado a la base de la báscula.	Si está usando el cable RS232, confirme que el suministro de electricidad está enchufado a un tomacorriente AC, que el cable USB esté enchufado a la fuente e de alimentación y que el cable USB esté bien enchufado a la base de la báscula.
		Si está usando un cable USB, asegúrese de que el cable USB está enchufado hasta el fondo tanto en la báscula como en la PC.
		Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de la pantalla a la base de la báscula.
	Hay algo sobre o tocando la báscula.	Asegúrese de que nada esté sobre la parte superior de la báscula, ni tocándola, cuando la encienda.
La báscula muestra paréntesis en la parte superior de la pantalla.	La báscula excede su capacidad. Hay demasiado peso sobre la báscula.	Reduzca el peso. Desconecte la fuente de alimentación desenchufando el cable USB o el suministro de electricidad. Quite cualquier peso de báscula y luego vuelva a enchufarla. La báscula se reiniciará y se pondrá en cero.
La báscula muestra paréntesis en la parte inferior de la pantalla.	La báscula está por debajo de su capacidad. Hay peso en la báscula al encenderla.	Pone la báscula en cero cuando no hay peso sobre la bandeja.
Capacity: 150 × 005 b / 60 × 000 kg L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		Desconecte la fuente de alimentación desenchufando el cable USB o el suministro de electricidad. Quite cualquier peso de báscula y luego vuelva a enchufarla. La báscula se reiniciará y se pondrá en cero.

Si el problema persiste o si la sección de solución de problemas no resuelve o describe su problema, llame al Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.



ULINE H-5275 BALANCE À COLIS DE 68 x 0,02 KG (150 x 0,05 LB)

1-800-295-5510 uline.ca



APERÇU DES COMMANDES

PANNEAU DE COMMANDE



ÉLÉMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE

#	DESCRIPTION
1	Indicateur de poids brut
2	Indicateur d'unités
3	Clavier
4	Sélection du mode
5	Unités
6	Zéro

FONCTIONS DES COMMANDES

TOUCHE			M	Ð	>0<
FONCTION PRINCIPALE	FLÈCHES Met en surbrillance les éléments à l'écran.	ENTRÉE Sélectionne l'élément à l'écran.	SÉLECTION DU MODE Sélection du mode de pesage.	UNITÉS Passe d'une unité à l'autre.	ZÉRO Réinitialise la balance en l'absence de poids sur le plateau.

CONFIGURATION

MISE À NIVEAU

Après avoir retiré le plateau, mettez la balance à niveau en réglant les pieds jusqu'à ce que la balance soit stable et la bulle soit centrée à l'intérieur du cercle de référence. L'indicateur de niveau est situé sur le support d'écran. (Voir Figure 1)



BRANCHEMENT À L'ORDINATEUR

1. Choisissez une méthode de branchement de la balance à votre ordinateur : USB ou RS232. (Voir Figure 2)



Figure 2

- Il est recommandé d'utiliser la connexion USB si elle est compatible avec le logiciel de transport ou d'expédition.
- La connexion USB doit être utilisée si la balance communique avec plusieurs logiciels de transport ou d'expédition.



MISE EN GARDE! NE branchez PAS les câbles USB et RS232 en même temps.

2. Retournez la balance et effectuez les branchements à l'ordinateur comme suit :

USB

- Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port de connexion « USB » de la balance. (Voir Figure 3)
- Branchez la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur. Une connexion directe à l'ordinateur est nécessaire. N'utilisez pas un concentrateur USB.
- REMARQUE : La balance est suffisamment alimentée par le port USB pour ne pas avoir recours à l'alimentation électrique avec une connexion USB.



RS232

- Branchez la petite extrémité du câble RS232 dans le port de connexion « RS232 » de la balance. Branchez la grosse extrémité du câble RS232 dans le port de l'ordinateur (généralement étiqueté COM 1, COM A ou IOIOI). (Voir Figure 4)
- Branchez la grosse extrémité du câble USB dans le bloc d'alimentation. Branchez la petite extrémité dans le port USB. Branchez l'alimentation dans une prise secteur.
- REMARQUE : Si vous avez branché le câble RS232 dans le mauvais port de l'ordinateur, éteignez l'ordinateur et changez les ports, puis redémarrez votre ordinateur.



Alimentation nécessaire pour la connexion RS232.

CODES D'EMPLACEMENT GEOCAL

Si l'écran affiche « 0•0 » la toute première fois que la balance est allumée, sautez à l'étape de Configuration du Logiciel. Si l'écran affiche « GEo_Code » (Voir Figure 5), entrez alors le code GeoCal^{MC} comme suit :



- Dans le tableau des codes d'emplacement GeoCal^{MC} à la page 15, choisissez celui qui correspond le mieux à votre emplacement.
- Avec la case GEO Code sélectionnée, appuyez sur < ou > pour faire défiler jusqu'au numéro voulu. Les numéros se répéteront.
- Utilisez la touche v pour sélectionner la case
 « Language/Units » si elle est activée. Appuyez sur la touche < ou > pour faire défiler jusqu'à la sélection appropriée. Les éléments se répéteront. Effectuez la même procédure pour la case « Manifest SW » si elle est activée.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner EXIT et appuyez sur → . La balance redémarrera.

CONFIGURATION SUITE

CODES D'EMPLACEMENT GEOCALMC

ÉTAT	CODE	ÉTAT	CODE	ÉTAT	CODE
Alabama Birmingham et nord Sud de Birmingham	13 12	Indiana Nord d'Indianapolis Indianapolis et sud	16 15	Caroline du Nord Raleigh et nord Sud de Raleigh	14 13
Alaska		lowa		Dakota du Nord	18
Anchorage et sud	23 26 27	Nord de Des Moines Des Moines et sud	16	Ohio	
Nord de Kotzebue		Kansas	14	Akron et nord Sud d'Akron	16 15
Arizona		Kentucky	14	Oklahoma	13
Phoenix et nord	12 11	Louisiane	12	Oregon	
Sud de Phoenix		Maine	18	Salem et nord	18
Arkansas	13	Maryland	15	Salem – Oakridge	17
Californie		Massachusetts	17	Sud d'Oakridge	16
Nord de Chico	16	Michigan		Pennsylvanie	16
Chico – San Francisco	15	Nord-ouest du lac Sud-est du lac Michigan Minnesota	18 17 18	Rhode Island	16
San Fran Bakersfield	14			Caroline du Sud	13
Sud de Bakersfield	13			Dakota du Sud	17
Colorado		Mississippi		Tennessee	13
Denver et nord	13 12	Kosciusko et nord	13	Texas Nord-est de Colorado River Sud-ouest de Colorado River	
Sud de Denver		Sud de Kosciusko	12		12 11
Connecticut	16	Missouri	15	Utah	13
Delaware	15	Springfield et sud	15 14	Vermont	17
Floride		Montana		Virginie	14
West Palm Beach et nord	11	Helena et nord	18	Washington, DC	15
Sud de West Palm Beach	Sud de West Palm Beach 10 Sud de Helena 17		17	État de Washington	18
Géorgie	12	Nebraska	15	Virginie-Occidentale	15
Hawaï	9	Nevada	13	Wisconsin	
Idaho Nord do Salmon Divor Mt	17 16	New Hampshire	17	Green Bay et nord	18
Sud de Salmon River Mt.		New Jersey	16	Sud de Green Bay	17
		Nouveau-Mexique	11	Wyoming	
Bloomington et nord Sud de Bloomington	16 15	New York Albany et nord Sud d'Albany	17 16	Nord de Casper Casper et sud	15 14

CONFIGURATION DU LOGICIEL

Configurez votre logiciel de transport, d'expédition, ou de point de vente pour qu'il communique avec la balance. Sélectionnez la balance appropriée parmi la liste déroulante de l'écran d'installation ou de configuration du logiciel, généralement une variation de « METTLER TOLEDO », « TOLEDO » ou « 60 ». Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510.

CONFIGURATION SUITE

CONFIGURATION DU LOGICIEL SUITE

CONFIGURATION DU LOGICIEL UPS WORLDSHIP

- 1. Raccordez la balance à votre ordinateur à l'aide du câble USB et démarrez le logiciel UPS WorldShip.
- 2. Dans le menu Tools, sélectionnez System Preferences Editor. (Voir Figure 6)



Figure 6

3. Dans le menu déroulant Scale Port, sélectionnez USB. (Voir Figure 7)

Service Option				
Service Opti	leveler 1			
ess <u>Book</u> <u>snipment</u> tem Preferences Editor	ons Detail Reference Packa	9e ,	<u>?</u> ×	<u>? ×</u>
Shipping Hardware	Miscellaneous Printing Setup	Dangerous Goods Shipment Detail Report Setup	ОК	Close
Scale Port: [None] CDM1 CDM2 CDM4 CDM4 CDM4 CDM4 CDM4 CDM4 CDM4 CDM4	figuration	Test Scale	Cancel Heb	
Dimensioner Type:	<u> </u>	Test Dimensioner		
-1	Shipping Hardware Electronic Scale Configurati Scale Port: [None] V COM1 COM2 COM4 USB Electronic Dimensioner Con Dimensioner Port: [None] V Dimensioner Type:	Shipping Miscellaneous Hardware Printing Setup Electronic Scale Configuration Scale Port: [None] COM1 COM2 COM4 USB Electronic Dimensioner Configuration Dimensioner Port: [None]	Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Hardware Printing Setup Shipment Detail Report Setup Electronic Scale Configuration Scale Port: Image: Scale Port [None) Image: Scale Port: Test Scale [None) Image: Scale Port: Image: Scale Port: [None) Image: Scale Port: Test Scale [None) Image: Scale Port: Image: Scale Port: [None] Image: Scale Port: Image: Scale Port: Scale Port: [None] Image: Scale Port: Image: Scale Port: Scale Port: Scale Port:	Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Hardware Printing Setup Shipment Detail Report Setup OK Electronic Scale Configuration Scale Port: None) COM1 COM2 COM3 COM4 USB Electonic Dimensioner Configuration Dimensioner Port: None) Test Dimensioner Dimensioner Type: Test Dimensioner

CONFIGURATION DU LOGICIEL SUITE

CONFIGURATION DU LOGICIEL UPS WORLDSHIP SUITE

4. Dans le menu déroulant Scale Type, sélectionnez la balance figurant sous la désignation « Mettler Toledo », « Mettler » ou « 60 ». (Voir Figure 8)

👼 UPS WorldShip	_ <u>_</u> X
File Edit Activities Tools UPS Web Access Import/Export Data Window Help	
Ship To Ship Tom Distribution Service Options Detail Reference Customer ID: ✓ Update Address gok Shipprent Package Company or Name: Reside System Preferences Editor Dangerous Goods Address 1: Scale Port: USB Scale Port: USB Address 2: Address 3: Scale Port: USB Scale Port: United States ✓ Featbanks SCB R9000-144 150th Flat Top Test Scale Country/Tentory: Postal Code Featbanks SCB R9000-144 150th Flat Top Test Scale Country/Tentory: Forebanks SCB R9000-144 150th Flat Top Test Scale Test Scale Country/Tentory: Forebanks SCB R9000-144 150th Flat Top Test Scale Test Scale Country/Tentory: Forebanks SCB R9000-144 150th Flat Top Test Scale Test Scale Electronic Dimensioner Configuration Dimensioner Port: UPS Tog Test Dimensioner Test Dimensioner Viewer Profile: Viewer Yest Dimensioner Test Dimensioner Shipper: Profile: Profile: Yest Dimensioner Yest Dimensioner	2 X Close Cancel Help

Figure 8

- 5. Cliquez sur Apply, puis cliquez sur OK.
- 6. Répétez l'étape 3. Cliquez sur Test Scale. (Voir Figure 9)
- 7. Fermez la fenêtre System Preferences Editor.

File Edit Activities Tools UPS Web Acc	cess Import/Export Data Window Help	
Ship To Ship From Distribution Customer I <u>D</u> : ✓ Update Ac	Service Options Detail Reference ddless Book Shipment Package ystem Preferences Editor	? X ? X
Attention:	Shipping Miscellaneous Dangerous Goods Hardware Printing Setup Shipment Detail Report Setup DK Electronic Scale Configuration Appl	
Address 1: Address 2: Address 3:	Scale Port	
Country/Territory: Postal Code United States City or Town: State/Prov	Totledo PS60/51551501b Flat Top Test Scale Cance Path: C:\UPS\WSTD\scale.ini Help	el
Telephone: E-mail Addr [() · [] [UPS Account Number: Tax ID Nun	Dimensioner Port:	
	Dimensioner Type:	
Shipper: Profile: A4073E IUPS		

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSES		RECOMMANDATIONS
La balance ne communique pas via un port série.	Jumelage non valide dans le paramètre de connexion RS232 à l'ordinateur.	Sélectionnez le modèle de balance approprié dans le logiciel d'expédition (« Toledo », « PS60 » ou « BC60 »).
Aucun poids ne s'affiche sur la balance.	L'alimentation peut être débranchée ou le câble de l'écran n'est pas raccordé à la base de la balance.	Si vous utilisez un câble RS232, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans une prise secteur fonctionnelle, que le câble USB est branché dans un bloc d'alimentation et qu'il est correctement raccordé à la base de la balance.
		Si vous utilisez un câble USB, assurez- vous que le câble USB est inséré complètement dans la balance et l'ordinateur.
		Débranchez et réinsérez le connecteur de l'écran dans la base de la balance.
	Quelque chose se trouve sur la balance ou est en contact avec celle-ci.	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la balance ou n'est en contact avec celle-ci lorsque vous l'allumez.
Des parenthèses apparaissent au haut	La balance est surchargée. Il y a trop de poids sur la balance.	Réduisez la charge.
de l'écran. Cepedry 100 × 000 b / 60 × 000 kg Ib kg →0 ←		Coupez l'alimentation en débranchant le câble USB ou le cordon d'alimentation. Retirez tout poids se trouvant sur la balance, puis rebranchez la balance. La balance redémarrera et se réinitialisera.
Des parenthèses apparaissent au bas de l'écran.	La balance est en sous-capacité. Du poids se trouve sur la balance au moment de l'allumer.	Réinitialisez la balance sans aucun poids sur le plateau.
Cagacity: 100 x 0.00 b / 60 x 0.00 kg L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		Coupez l'alimentation en débranchant le câble USB ou le cordon d'alimentation. Retirez tout poids se trouvant sur la balance, puis rebranchez la balance. La balance redémarrera et se réinitialisera.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510.

