




ULINE H-1843 DRUM GRABBER

1-800-295-5510
uline.com



#	DESCRIPTION
1	Supporting Rack
2	Clamp
3	Axle
4	Axle Base
5	Screw
6	Fork Hole
7	Strap

INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Read and understand instructions before using the drum grabber.

INSTALLING DRUM GRABBER ONTO THE FORKS OF THE FORKLIFT TRUCK


1. Lay the drum grabber on the ground. Lower the forks of the forklift truck to manually install the drum grabber. Slide the drum grabber onto the forks.

- 2. Firmly screw the screws to prevent the drum grabber from slipping off of the forklift.
- 3. Attach the safety strap to the forklift truck.

INSTRUCTIONS CONTINUED


CLAMPING AND LIFTING THE DRUM

1. Raise drum grabber clamps above the drum. Position the ends of clamps on either side of the drum lid. Do not pass the center line of the drum. Doing so will cause damage to the drum. (See Figure 1)




2. Slowly lower the forks to position the drum grabber clamps in the center of the drum, stopping just below the raised ring. (See Figure 2)

STOP **WARNING!** Do not pass the center line of the drum. Failure to do so will cause damage to the drum.




3. Slowly move the fork truck forward to clamp the drum grabber clamps around the drum. (See Figure 3)



4. Lift the forks and the drum will be clamped and lifted. Carry the drum to the desired destination.

LOWERING AND RELEASING THE DRUM FROM THE DRUM GRABBER

5. Slowly lower the drum onto a firm surface.
6. Continue to lower the forks slowly to open the drum grabber clamps. While lowering, slowly move the forklift backward. (See Figure 4)





ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-1843
TRANSPORTADOR
DE TAMBOS

800-295-5510
 uline.mx



#	DESCRIPCIÓN
1	Rack de Soporte
2	Abrazadera
3	Eje
4	Base del Eje
5	Tornillo
6	Orificio de la Horquilla
7	Correa

INSTRUCCIONES



NOTA: Lea y comprenda las instrucciones antes de usar el transportador de tambos.

COLOCAR EL TRANSPORTADOR DE TAMBOS EN LAS HORQUILLAS DEL MONTACARGAS


1. Coloque el manejador de tambos en el suelo. Baje las horquillas del montacargas para colocar manualmente el transportador de tambos. Deslice el transportador en las horquillas.

2. Apriete los tornillos firmemente para evitar que el transportador de tambos se deslice y se caiga del montacargas.
3. Fije la correa de seguridad al montacargas.

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES


SUJETAR Y LEVANTAR EL TAMBO

1. Levante las abrazaderas del transportador por encima del tambor. Coloque los extremos de las abrazaderas en cada lado de la tapa del tambor. No pase de la línea central del tambor, ya que esto dañará el tambor. (Vea Diagrama 1)




2. Lentamente baje las horquillas para colocar las abrazaderas del transportador de tambos en el centro del tambor, deteniéndose justo debajo del anillo elevado. (Vea Diagrama 2)

ALTO ¡ADVERTENCIA! No pase de la línea central del tambor. Si lo hace podría dañarlo.




3. Lentamente mueva el montacargas hacia adelante para colocar las abrazaderas del transportador alrededor del tambor. (Vea Diagrama 3)



4. Levante las horquillas y el tambor quedará sujeto y se levantará. Lleve el tambor a la ubicación deseada.



BAJAR Y SOLTAR EL TAMBO DEL TRANSPORTADOR

5. Lentamente baje el tambor hasta colocarlo sobre una superficie firme.
6. Continúe bajando las horquillas lentamente para abrir las abrazaderas del transportador. Durante el descenso, mueva lentamente el montacargas hacia atrás. (Vea Diagrama 4)



ULINE

800-295-5510
uline.mx



#	DESCRIPTION
1	Châssis de support
2	Pince
3	Essieu
4	Base de l'essieu
5	Vis
6	Trou de fourche
7	Courroie

INSTRUCTIONS

 **REMARQUE :** Lisez bien les instructions avant d'utiliser le porte-baril.

INSTALLER LE PORTE-BARIL SUR LA FOURCHE DU CHARIOT ÉLEVATEUR

1. Déposez le porte-baril au sol. Abaissez la fourche du chariot élévateur pour installer manuellement le porte-baril. Glissez le porte-baril sur la fourche.


2. Serrez fermement les vis pour empêcher le porte-baril de glisser du chariot élévateur.

3. Fixez la sangle de sécurité au chariot élévateur.

INSTRUCTIONS SUITE

FIXER ET SOULEVER LE BARIL


1. Soulevez le porte-baril au-dessus du baril. Placez les extrémités du porte-baril de chaque côté du couvercle du baril. Ne dépassez pas la ligne du centre du baril. Autrement, vous risquez de l'endommager. (Voir Figure 1)




2. Abaissez lentement la fourche pour positionner le porte-baril au centre du baril, en vous arrêtant juste en dessous de l'anneau du milieu. (Voir Figure 2)



AVERTISSEMENT! Ne dépassez pas la ligne du centre du baril. Autrement, vous risquez de l'endommager.




3. Déplacez lentement le chariot élévateur vers l'avant afin de fixer le porte-baril autour du baril. (Voir Figure 3)



4. Soulevez la fourche et le baril sera enserré et soulevé. Déplacez le baril à l'emplacement souhaité.

ABAISSER ET DÉGAGER LE BARIL DU PORTE-BARIL

5. Abaissez lentement le baril sur une surface ferme.
6. Continuez d'abaisser la fourche lentement pour ouvrir le porte-baril. Tout en abaissant la fourche, reculez lentement le chariot élévateur. (Voir Figure 4)



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca