


ULINE H-9394

PAIL BLANKET HEATER

1-800-295-5510
uline.com



OPERATION

1. Clean surfaces daily of all dirt and debris with warm water and mild soap and then inspect for rips, tears or holes of any kind. Ensure work area is free of sharp objects to prevent tearing.
2. Ensure that the side with the straps (cold side) is facing away from the surface requiring heat.
3. Safely connect the power cord to the power source.



CAUTION! Always use a ground fault protection device. Never connect to a power supply that has a higher voltage than listed on the cord tag. (See Figure 1)



WARNING! Do not submerge pail blanket heater in liquids. Product is liquid-resistant but not liquid-proof.

- Never pull, drag or lift product by the power cord.
 - Never connect to power when product is folded up.
 - Unit is designed to operate in most environmental conditions without additional insulation. Do not cover the product.
 - Do not place heavy objects or walk on the product.
4. Prepare for storage by removing all debris that may pierce the outer shell. If possible, avoid folding the product. If folding is necessary, follow the Folding Instructions on page 2.

Figure 1

DO NOT REMOVE THIS TAG

MODEL	VOLTS	HERTZ	PHASE	WATTS	AMPS	OHMS	DATE CODE
XXXXXXXXXXXXX	XXX V	XXXX	XXXXXX	XXX	XXX	XXX	MMYY

Part # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAUTION: A GROUND FAULT PROTECTION DEVICE MUST BE USED WITH THIS HEATING DEVICE

REVX

FOLDING INSTRUCTIONS




NOTE: Only fold the blanket as many times as necessary to prepare for storage. Excessive folding and creasing may damage the product.




CAUTION! Never fold the blanket hot side to hot side. Never roll up the product.

When folding the blanket, avoid creasing and crumpling. Fold in shape of an arch to prevent damage to product.

1. Start with the cold side facing up. (See Figure 2)



2. Fold blanket in half. Do not crease. (See Figure 3)



3. Store in original or similar-sized box.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9394

**MANTA PARA
CALENTAR CUBETAS**

800-295-5510

uline.mx



FUNCIONAMIENTO

1. Limpie diariamente con agua tibia y jabón suave toda la suciedad y residuos de la superficie y luego inspeccione si hay rasgaduras, roturas o agujeros de cualquier tipo. Para evitar roturas, asegúrese de que el área de trabajo esté libre de objetos filosos.
2. Asegúrese de que el lado con las correas (lado frío) esté de espaldas a la superficie que requiere calor.
3. Conecte de manera segura el cable al tomacorriente.



¡PRECAUCIÓN! Utilice siempre un dispositivo de protección contra fallas al hacer tierra. Nunca la conecte a un tomacorriente que tenga un voltaje mayor al mencionado en la etiqueta del cable. (Vea Diagrama 1)



¡ADVERTENCIA! No sumerja la manta para calentar cubetas en líquido. El producto es resistente a los líquidos, pero no a prueba de ellos.

- Nunca jale, arrastre o levante el producto por el cable.
- Nunca conecte el producto a la corriente cuando esté doblado.
- La unidad está diseñada para funcionar sin aislante adicional en la mayoría de las condiciones ambientales. No cubra el producto.
- No coloque objetos pesados ni camine encima del producto.

4. Prepárelo antes de guardar, elimine todos los residuos que puedan perforar la cubierta exterior. Si es posible, evite doblar el producto. Si es necesario doblarlo, siga las Instrucciones para Doblar en la página 4.

Diagrama 1

DO NOT REMOVE THIS TAG							
MODEL	VOLTS	HERTZ	PHASE	WATTS	AMPS	OHMS	DATE CODE
XXXXXXXXXXXX	XXX V	XXXX	XXXXXX	XXX	XXX	XXX	MMYY
Part # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							REVX
CAUTION: A GROUND FAULT PROTECTION DEVICE MUST BE USED WITH THIS HEATING DEVICE							

INSTRUCCIONES PARA DOBLAR




NOTA: Doble la manta solo las veces que sea necesario al guardarla. Plegar y doblar en exceso pueden dañar el producto.



¡PRECAUCIÓN! Nunca doble la manta del lado caliente contra el lado caliente. Nunca enrolle el producto.


Cuando doble la manta, evite plegarla y arrugarla. Doble en forma de arco para evitar dañar el producto.

1. Empiece con el lado frío hacia arriba.
(Vea Diagrama 2)



2. Doble la manta a la mitad. No la pliegue.
(Vea Diagrama 3)


Diagrama 3



3. Guárdela en su caja original o en una de un tamaño parecido.

ULINE

800-295-5510
uline.mx



FUNCTIONNEMENT

1. Nettoyez les surfaces quotidiennement avec de l'eau tiède et un savon doux pour éliminer la saleté ou les débris, puis inspectez le produit pour tout signe de déchirure ou de trous. Assurez-vous que l'espace de travail est libre de tout objet tranchant pouvant causer une déchirure du produit.
2. Assurez-vous de ne pas positionner la face munie de sangles (la face froide) sur la surface à chauffer.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans le bloc d'alimentation de manière sécuritaire.



MISE EN GARDE! Utiliser systématiquement un dispositif de protection contre les fuites à la terre. Ne jamais brancher le produit à un bloc d'alimentation dont le voltage est supérieur à celui indiqué sur le cordon. (Voir Figure 1)



AVERTISSEMENT! Ne pas submerger la housse chauffante pour seau dans du liquide. Le produit est résistant mais non étanche aux liquides.

- Ne jamais tirer, traîner ou soulever le produit au moyen du cordon d'alimentation.
 - Ne jamais mettre le produit sous tension lorsqu'il est replié.
 - La housse a été conçue pour une utilisation dans la plupart des environnements sans qu'une isolation supplémentaire soit nécessaire. Ne pas couvrir le produit.
 - Ne pas placer d'objets lourds sur la housse et ne pas marcher dessus.
4. Préparez le produit pour l'entreposage en retirant tout débris qui pourraient en transpercer la surface extérieure. Évitez, si possible, de plier le produit. Si un pliage est nécessaire, reportez-vous aux instructions de pliage se trouvant à la page 6.

Figure 1

DO NOT REMOVE THIS TAG

MODEL	VOLTS	HERTZ	PHASE	WATTS	AMPS	OHMS	DATE CODE
XXXXXXXXXXXX	XXX V	XXXX	XXXXXX	XXX	XXX	XXX	MMYY

Part # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **REVX**

CAUTION: A GROUND FAULT PROTECTION DEVICE MUST BE USED WITH THIS HEATING DEVICE

INSTRUCTIONS DE PLIAGE




REMARQUE : Ne pas plier la housse plus de fois que nécessaire en vue de l'entreposage. Un pliage ou un plissage excessifs peuvent entraîner une détérioration du produit.



MISE EN GARDE! Ne jamais plier la face chaude de la housse sur elle-même. Ne jamais enrôler le produit.


Lorsque vous pliez la housse, évitez de plisser ou de froisser celle-ci. Pliez en forme d'une arche pour éviter toute détérioration du produit.

1. Commencez le pliage avec la face froide orientée vers le haut. (Voir Figure 2)



2. Pliez en deux la housse. Ne la plissez pas. (Voir Figure 3)

Figure 3



3. Entreposez la housse dans sa boîte d'origine ou une boîte aux dimensions similaires.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca