



ULINE H-1121, H-1122
H-1123
**ECONOMY
COUNTING SCALE**

1-800-295-5510
uline.com



**ECONOMY
COUNTING SCALE**



| # | DESCRIPTION | QTY. | ULINE PART NO. | MFG. PART NO. |
|-----|------------------------------|------|----------------|----------------|
| 1 | Stainless Steel Weighing Pan | 1 | H-1122-01 | 12-0000-1510 |
| 2 | Plastic Weighing Pan | 1 | ----- | 02-0000-1521XM |
| 3 | Dust Cover | 1 | H-1121-DSTCV | 02-0007-0000XM |
| 4 | Upper Housing | 1 | ----- | 02-0000-1501XM |
| 5 | Display Overlay for H-1121 | 1 | ----- | 20-0908-0021XM |
| 5 | Display Overlay for H-1122 | 1 | ----- | 20-0908-0023 |
| 5 | Display Overlay for H-1123 | 1 | ----- | 20-0908-0024 |
| 6 | Keypad Overlay | 1 | H-1123-KYBRD | 21-0011-0120XM |
| 7 | Display Mainboard | 1 | H-4958 | 80-0135-0015 |
| 8 | Load Cell for H-1121 | 1 | H-1121LC | 51-0701-0010 |
| 8 | Load Cell for H-1122 | 1 | H-1122LC | 51-0701-0020 |
| 8 | Load Cell for H-1123 | 1 | H-1123LC | 51-0701-0040 |
| 9 | Lower Housing | 1 | H-4765 | 02-0000-1511XM |
| 10 | Foot | 4 | H-1123-FEET | 01-0100-0006XM |
| 11 | Battery | 1 | H-1124 | 61-0201-0109 |
| 12 | Battery Cover | 1 | H-1124-COVER | 02-0000-1530XM |
| 13 | On / Off Power Switch | 1 | H-1123-ONOFF | 61-0409-0002XM |
| 14a | 3-Pin Power Socket | 1 | H-1122-POWER | 60-0503-0002 |
| 14b | AC Adapter Power Socket | 1 | H-4802 | 61-0106-0000 |
| 15 | Transformer | 1 | H-1123-TRANS | 61-0003-0107 |
| 16 | Level Indicator | 1 | ----- | 02-0108-0003XM |
| 17 | Round Head Screw | 4 | H-1121-P18 | 30-0201-0820XM |
| 18 | Self-Tapping Screw | 11 | H-1123-SCREW | 30-0601-0412XM |
| 19a | 3-Plug Power Cord | 1 | H-1122PCORD | 61-0304-0300XM |
| 19b | 9V AC Adapter | 1 | H-1122-9VLT | 61-0104-0015 |

ULINE

H-1121, H-1122
H-1123

**BÁSCULA CONTADORA
ECONÓMICA**

800-295-5510
uline.mx





H-1121, H-1122
H-1123

BÁSCULA CONTADORA ECONÓMICA

800-295-5510
uline.mx



| # | DESCRIPCIÓN | CANT. | NO. DE PARTE DE ULINE | NO. DE PARTE DEL FABRICANTE |
|-----|--|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Plataforma de Acero Inoxidable para Pesaje | 1 | H-1122-01 | 12-0000-1510 |
| 2 | Plataforma de Plástico para Pesaje | 1 | ----- | 02-0000-1521XM |
| 3 | Cubierta para Polvo | 1 | H-1121-DSTCV | 02-0007-0000XM |
| 4 | Cubierta Superior | 1 | ----- | 02-0000-1501XM |
| 5 | Mica de la Pantalla para H-1121 | 1 | ----- | 20-0908-0021XM |
| 5 | Mica de la Pantalla para H-1122 | 1 | ----- | 20-0908-0023 |
| 5 | Mica de la Pantalla para H-1123 | 1 | ----- | 20-0908-0024 |
| 6 | Mica del Teclado | 1 | H-1123-KYBRD | 21-0011-0120XM |
| 7 | Pantalla de Tarjeta Principal | 1 | H-4958 | 80-0135-0015 |
| 8 | Celda de Carga para H-1121 | 1 | H-1121LC | 51-0701-0010 |
| 8 | Celda de Carga para H-1122 | 1 | H-1122LC | 51-0701-0020 |
| 8 | Celda de Carga para H-1123 | 1 | H-1123LC | 51-0701-0040 |
| 9 | Cubierta Inferior | 1 | H-4765 | 02-0000-1511XM |
| 10 | Pata | 4 | H-1123-FEET | 01-0100-0006XM |
| 11 | Batería | 1 | H-1124 | 61-0201-0109 |
| 12 | Cubierta de Batería | 1 | H-1124-COVER | 02-0000-1530XM |
| 13 | Interruptor de Encendido / Apagado | 1 | H-1123-ONOFF | 61-0409-0002XM |
| 14a | Enchufe de 3 Pernos | 1 | H-1122-POWER | 60-0503-0002 |
| 14b | Enchufe Adaptador AC | 1 | H-4802 | 61-0106-0000 |
| 15 | Transformador | 1 | H-1123-TRANS | 61-0003-0107 |
| 16 | Indicador de Nivel | 1 | ----- | 02-0108-0003XM |
| 17 | Tornillo de Cabeza Redonda | 4 | H-1121-P18 | 30-0201-0820XM |
| 18 | Tornillo Autorroscante | 11 | H-1123-SCREW | 30-0601-0412XM |
| 19a | Enchufe de 3 patas | 1 | H-1122PCORD | 61-0304-0300XM |
| 19b | Adaptador AC de 9 Voltios | 1 | H-1122-9VLT | 61-0104-0015 |

ULINE

H-1121, H-1122
H-1123

BALANCE COMPTEUSE ÉCONOMIQUE

1-800-295-5510
uline.ca



| # | DESCRIPTION | QTÉ | RÉF. ULINE | RÉF. DU FABRICANT |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| 1 | Plateau de pesée en acier inoxydable | 1 | H-1122-01 | 12-0000-1510 |
| 2 | Plateau de pesée en plastique | 1 | ----- | 02-0000-1521XM |
| 3 | Couvercle antipoussière | 1 | H-1121-DSTCV | 02-0007-0000XM |
| 4 | Boîtier supérieur | 1 | ----- | 02-0000-1501XM |
| 5 | Revêtement d'écran pour H-1121 | 1 | ----- | 20-0908-0021XM |
| 5 | Revêtement d'écran pour H-1122 | 1 | ----- | 20-0908-0023 |
| 5 | Revêtement d'écran pour H-1123 | 1 | ----- | 20-0908-0024 |
| 6 | Clavier à membrane | 1 | H-1123-KYBRD | 21-0011-0120XM |
| 7 | Carte mère de l'affichage | 1 | H-4958 | 80-0135-0015 |
| 8 | Cellule de poids pour H-1121 | 1 | H-1121LC | 51-0701-0010 |
| 8 | Cellule de poids pour H-1122 | 1 | H-1122LC | 51-0701-0020 |
| 8 | Cellule de poids pour H-1123 | 1 | H-1123LC | 51-0701-0040 |
| 9 | Boîtier inférieur | 1 | H-4765 | 02-0000-1511XM |
| 10 | Pied | 4 | H-1123-FEET | 01-0100-0006XM |
| 11 | Batterie | 1 | H-1124 | 61-0201-0109 |
| 12 | Couvercle de la batterie | 1 | H-1124-COVER | 02-0000-1530XM |
| 13 | Interrupteur marche / arrêt | 1 | H-1123-ONOFF | 61-0409-0002XM |
| 14a | Prise de courant à 3 broches | 1 | H-1122-POWER | 60-0503-0002 |
| 14b | Prise de courant de l'adaptateur c.a. | 1 | H-4802 | 61-0106-0000 |
| 15 | Transformateur | 1 | H-1123-TRANS | 61-0003-0107 |
| 16 | Indicateur de niveau | 1 | ----- | 02-0108-0003XM |
| 17 | Vis à tête ronde | 4 | H-1121-P18 | 30-0201-0820XM |
| 18 | Vis autotaraudeuse | 11 | H-1123-SCREW | 30-0601-0412XM |
| 19a | Cordon d'alimentation à 3 branches | 1 | H-1122PCORD | 61-0304-0300XM |
| 19b | Adaptateur c.a. de 9 V | 1 | H-1122-9VLT | 61-0104-0015 |