






ULINE H-2401

STEEL CONVERTIBLE HAND TRUCK WITH PNEUMATIC WHEELS

1-800-295-5510
uline.com



ULINE H-2401
STEEL CONVERTIBLE
HAND TRUCK
WITH PNEUMATIC WHEELS






1-800-295-5510
 uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Handle Hardware Kit Includes: • Handle (1) • Round Pins (2)	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Thumb Spring	1	H-966-14	H-966-14
3	Swivel Caster Hardware Kit Includes: • Swivel Caster (1) • Locknut (1)	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	Axle/Wheel Hardware Kit Includes: • Axle (1) • Washers (6) • Cotter Pins (2)	1	H-2401-HDWR	H-2401-HDWR
5	Wheel Hardware Kit* Includes: • Wheel (1) • Washers (2) • Spacer (1) • Cotter Pin (1)	2	H-3359	CXR/W004P

* Includes additional hardware not required for assembly.

ULINE H-2401
DIABLITO DE ACERO
CONVERTIBLE
CON LLANTAS NEUMÁTICAS

800-295-5510
uline.mx



ULINE H-2401
DIABLITO DE ACERO
CONVERTIBLE
CON LLANTAS NEUMÁTICAS

800-295-5510
 uline.mx






#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Kit de Accesorios del Asa Incluye: • Asa (1) • Pasadores Redondos (2)	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Resorte de Muletilla	1	H-966-14	H-966-14
3	Kit de Accesorios para Llanta Giratoria Incluye: • Rueda Giratoria (1) • Tuerca de Seguridad (1)	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	Kit de Accesorios para Llanta/Eje Incluye: • Eje (1) • Rondanas (6) • Pasadores (2)	1	H-2401-HDWR	H-2401-HDWR
5	Kit de Accesorios para Llanta* Incluye: • Llanta (1) • Rondanas (2) • Separador (1) • Pasador (1)	2	H-3359	CXR/W004P

* Se incluye tornillería adicional que no es necesaria para el ensamble.

ULINE H-2401

**DIABLE DE MANUTENTION
TRANSFORMABLE EN ACIER
AVEC ROUES PNEUMATIQUES**

1-800-295-5510
uline.ca



**DIABLE DE MANUTENTION
TRANSFORMABLE EN ACIER
AVEC ROUES PNEUMATIQUES**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Ensemble de matériel de la poignée Comprend : <ul style="list-style-type: none">• Poignée (1)• Goupilles (2)	1	H-966-HANDLE	H-966-HANDLE
2	Ressort de serrage	1	H-966-14	H-966-14
3	Ensemble de matériel de la roulette pivotante Comprend : <ul style="list-style-type: none">• Roulette pivotante (1)• Écrou freiné (1)	2	H-966-CASTER	H-966-CASTER
4	Ensemble de matériel de l'essieu/la roue Comprend : <ul style="list-style-type: none">• Essieu (1)• Rondelles (6)• Goupilles fendues (2)	1	H-2401-HDWR	H-2401-HDWR
5	Ensemble de matériel de la roue* Comprend : <ul style="list-style-type: none">• Roue (1)• Rondelles (2)• Entretoise (1)• Goupille fendue (1)	2	H-3359	CXR/W004P

* Comprend du matériel supplémentaire non nécessaire à l'assemblage.