

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-9932
ICE MELT SPEADER

1-800-295-5510
uline.com



EXTERNAL VIEW



EXTERNAL VIEW PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Screw 1/4-20 x 1" HHMS S.S	2	H-9932-HDWR*	38144
2	Screw 1/4-20 x 2" HHCS S.S	9	H-9932-HDWR*	38144
3	Screw 1/4-20 x 2¼" HHCS SS	2	H-9932-HDWR*	38144
4	Heavy Duty Cover Accessory	1	----------	F77130
5	Square Screen	1	H-9932SCREEN	40003
6	Three Sided Deflector Assembly	1	H-2813D	60600
7	Upper Handle	2	----------	25222
8	Handle Spacer	1	H-9932-HDWR*	38144
9	Handle Shaft	1	----------	25223
10	Control Rod	1	H-9932-CNTRL*	60266
11	Lower Handle	2	----------	25222
12	Bushing	2	H-9932-HDWR*	38144
13	Bearing	2	H-9932-HDWR*	38144
14	Lever Gauge	1	H-9932-CNTRL*	60266
15	Hopper	1	----------	99342
16	Pivot Bracket	1	H-9932-HDWR*	38144
17	Meter Rod	1	H-9932-CNTRL*	60266
18	Shutoff Assembly	1	----------	99342
19	Frame	1	----------	24111
20	Frame Foot	1	----------	25723
21	Frame Brace	1	H-9932-HDWR*	38144
22	Cross Brace	1	H-9932-CNTRL*	60266
23	9" Round Dished Impeller	1	----------	12110
24	Gearbox Assembly	1	H-9932-GB	60333
25	Small Cotter Pin	1	H-9932-HDWR*	38144
26	Large Cotter Pin	1	H-9932-HDWR*	38144
27	Axle	1	H-9932-CNTRL*	60266
28	13" Pneumatic Tire	2	H-9932-WHEEL	70138
	Hardware Kit (Not Shown) Includes: • Screw 1/4-20 x 1" HHMS S.S #1 (2) • Screw 1/4-20 x 2" HHCS S.S #2 (9) • Screw 1/4-20 x 2¼" HHCS SS #3 (2) • Handle Spacer #8 (1) • Bushing #12 (2) • Bearing #13 (2) • Pivot Bracket #16 (1) • Frame Brace #21 (1) • Small Cotter Pin #25 (1) • Large Cotter Pin #26 (1)	1	H-9932-HDWR	38144
	Control Package (Not Shown) Includes: • Control Rod #10 (1) • Lever Gauge #14 (1) • Meter Rod #17 (1) • Cross Brace #22 (1) • Axle #27 (1)	1	H-9932-CNTRL	60266

*Part of a kit.


ULINE H-9932

ESPARCIDOR DE DERRETIDOR DE HIELO

800-295-5510
uline.mx



VISTA EXTERIOR



ULINE H-9932

ESPARCIDOR DE DERRETIDOR DE HIELO

800-295-5510
uline.mx


LISTA DE PARTES DE VISTA EXTERIOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Tornillo 1/4-20 x 1" HHMS S.S	2	H-9932-HDWR*	38144
2	Tornillo 1/4-20 x 2" HHCS S.S	9	H-9932-HDWR*	38144
3	Tornillo 1/4-20 x 2¼" HHCS SS	2	H-9932-HDWR*	38144
4	Accesorio para Cubierta de Uso Pesado	1	----------	F77130
5	Malla Cuadrada	1	H-9932SCREEN	40003
6	Ensamble del Deflector de Tres Lados	1	H-2813D	60600
7	Asa Superior	2	----------	25222
8	Espaciador del Asa	1	H-9932-HDWR*	38144
9	Eje del Asa	1	----------	25223
10	Varilla de Control	1	H-9932-CNTRL*	60266
11	Asa Inferior	2	----------	25222
12	Casquillo	2	H-9932-HDWR*	38144
13	Balero	2	H-9932-HDWR*	38144
14	Medidor de Palanca	1	H-9932-CNTRL*	60266
15	Tolva	1	----------	99342
16	Soporte de Pivote	1	H-9932-HDWR*	38144
17	Barra Medidora	1	H-9932-CNTRL*	60266
18	Ensamble de Apagado	1	----------	99342
19	Armazón	1	----------	24111
20	Pata de Armazón	1	----------	25723
21	Soporte de Armazón	1	H-9932-HDWR*	38144
22	Soporte Transversal	1	H-9932-CNTRL*	60266
23	Disco Impulsor Redondo de 9"	1	----------	12110
24	Ensamble de Caja de Engranaje	1	H-9932-GB	60333
25	Pasador de Chaveta Chico	1	H-9932-HDWR*	38144
26	Pasador de Chaveta Grande	1	H-9932-HDWR*	38144
27	Eje	1	H-9932-CNTRL*	60266
28	Llanta Neumática de 13"	2	H-9932-WHEEL	70138
	Kit de Tornillería (No Se Muestra) Incluye: • Tornillo 1/4-20 x 1" HHMS S.S #1 (2) • Tornillo 1/4-20 x 2" HHCS S.S #2 (9) • Tornillo 1/4-20 x 2¼" HHCS SS #3 (2) • Espaciador del Asa #8 (1) • Casquillo #12 (2) • Balero #13 (2) • Soporte de Pivote #16 (1) • Soporte de Armazón #21 (1) • Pasador de Chaveta Chico #25 (1) • Pasador de Chaveta Grande #26 (1)	1	H-9932-HDWR	38144
	Paquete de Control (No Se Muestra) Incluye: • Varilla de Control #10 (1) • Medidor de Palanca #14 (1) • Barra Medidora #17 (1) • Soporte Transversal #22 (1) • Eje #27 (1)	1	H-9932-CNTRL	60266


* Parte de un kit.

ULINE H-9932
ÉPANDEUSE DE DÉVERGLAÇANT

1 800 295-5510
uline.ca



VUE EXTERNE



ÉPANDEUSE DE DÉVERGLAÇANT

1 800 295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DE LA VUE EXTERNE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Vis 1/4-20 x 1 po HHMS S.S	2	H-9932-HDWR*	38144
2	Vis 1/4-20 x 2 po HHCS S.S	9	H-9932-HDWR*	38144
3	Vis 1/4-20 x 2 ¼ po HHCS SS	2	H-9932-HDWR*	38144
4	Housse robuste	1	----------	F77130
5	Grille carrée	1	H-9932SCREEN	40003
6	Ensemble réflecteur à trois côtés	1	H-2813D	60600
7	Poignée supérieure	2	----------	25222
8	Espaceur de poignée	1	H-9932-HDWR*	38144
9	Tige de poignée	1	----------	25223
10	Tige de commande	1	H-9932-CNTRL*	60266
11	Poignée inférieure	2	----------	25222
12	Bague	2	H-9932-HDWR*	38144
13	Palier	2	H-9932-HDWR*	38144
14	Jauge à levier	1	H-9932-CNTRL*	60266
15	Trémie	1	----------	99342
16	Support de pivot	1	H-9932-HDWR*	38144
17	Tige de mesure	1	H-9932-CNTRL*	60266
18	Ensemble de fermeture	1	----------	99342
19	Cadre	1	----------	24111
20	Pied du cadre	1	----------	25723
21	Renfort du cadre	1	H-9932-HDWR*	38144
22	Tige de renfort transversale	1	H-9932-CNTRL*	60266
23	Diffuseur rond à ailettes de 9 po	1	----------	12110
24	Ensemble de la boîte d'engrenages	1	H-9932-GB	60333
25	Petite goupille fendue	1	H-9932-HDWR*	38144
26	Grande goupille fendue	1	H-9932-HDWR*	38144
27	Essieu	1	H-9932-CNTRL*	60266
28	Pneu de 13 po	2	H-9932-WHEEL	70138
	Ensemble du matériel d'installation (non illustré) Comprend : • Vis 1/4-20 x 1 po HHMS S.S n° 1 (2) • Vis 1/4-20 x 2 po HHCS S.S n° 2 (9) • Vis 1/4-20 x 2 ¼ po HHCS SS n° 3 (2) • Espaceur de poignée n° 8 (1) • Bague n° 12 (2) • Palier n° 13 (2) • Support de pivot n° 16 (1) • Renfort du cadre n° 21 (1) • Petite goupille fendue n° 25 (1) • Grande goupille fendue n° 26 (1)	1	H-9932-HDWR	38144
	Ensemble de commande (non illustré) Comprend : • Tige de commande n° 10 (1) • Jauge à levier n° 14 (1) • Tige de mesure n° 17 (1) • Tige de renfort transversale n° 22 (1) • Essieu n° 27 (1)	1	H-9932-CNTRL	60266

 * Pièce d'un ensemble.