


ULINE H-4693
RIPACK® HEAT
GUN #3000

1-800-295-5510
uline.com




TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Gun is not igniting.	Ensure combustion nozzle is pushed past both O-rings. Pull the trigger slightly to allow gas into the chamber and then all the way to ignite. Replace igniter.

ULINE H-4693
RIPACK® #3000
PISTOLA DE CALOR

800-295-5510
uline.mx




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La pistola no enciende.	Confirme que la boquilla de combustión pase por ambos anillos tóricos. Accione el gatillo ligeramente para permitir que el gas pase a la cámara y luego todo el camino hacia el encendedor. Reemplace el encendedor.

ULINE H-4693
RIPACK^{MD} – PISTOLET
THERMIQUE – N° 3000

1-800-295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le pistolet ne s'allume pas.	Assurez-vous que la buse de combustion a été poussée au-delà des joints toriques. Tirez légèrement sur la détente pour permettre l'admission du gaz dans la chambre, puis jusqu'au bout pour allumer le pistolet. Remplacez l'allumeur.