


ULINE H-5805, H-9952 TORK® MATIC® MANUAL TOWEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Paper is not visible.	<p>The paper may not be properly loaded. Arrows are embossed on the dispenser to show where the paper should be loaded. Place paper between rollers. Push bar to feed through mechanism.</p> <p>Open cassette cover (place fingers on both sides of cassette, locate raised tabs, pull cover towards you and down) and check for paper jams. Clear any paper from path.</p>
Sheet is not fully cutting or very little sheet showing.	<p>Open the dispenser and check the following components:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The large spring for the cylinder2. The small spring on the paper break arm. <p>If either is worn or broken, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to check the status of the warranty.</p>


If the problem persists or the troubleshooting section does not resolve or describe the problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-5805, H-9952

TORK® MATIC®
DESPACHADOR MANUAL
PARA TOALLAS

800-295-5510


uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El papel no queda a la vista.	<p>El papel podría no estar cargado de manera adecuada. Las flechas están grabadas en relieve en el dispensador para mostrar en dónde se debe cargar el papel. Coloque el papel entre los rodillos. Empuje la barra para alimentar por medio del mecanismo.</p> <p>Abra la cubierta del cartucho (coloque los dedos en ambos lados del cartucho, localice las pestañas elevadas, empuje la cubierta hacia usted y hacia abajo) y verifique que no haya papel atascado. Retire cualquier papel del camino.</p>
La hoja no se corta del todo y se ve muy poco.	<p>Abra el dispensador y compruebe los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El resorte grande del cilindro2. El resorte pequeño del brazo cortador de papel. <p>Si está desgastado o roto, llame al Servicio al Cliente de Uline al 800-295-5510 para verificar el estado de la garantía.</p>

Si el problema persiste o si la sección de solución de problemas no soluciona su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
La papier n'est pas visible.	<p>Il se peut que le papier n'ait pas été chargé correctement. Des flèches en relief sur le distributeur indiquent par où le papier doit être chargé. Placez le papier entre les rouleaux. Poussez la barre pour alimenter le papier à travers le mécanisme.</p> <p>Ouvrez le couvercle de la cartouche (placez les doigts des deux côtés de la cartouche, repérez les languettes soulevées, tirez le couvercle vers vous et vers le bas). Dégagez tout bourrage de papier.</p>
La feuille n'est pas entièrement coupée ou ne sort qu'à peine du distributeur.	<p>Ouvrez le distributeur et vérifiez les éléments suivants :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le grand ressort pour le cylindre2. Le petit ressort sur le bras de coupe du papier. <p>Si l'un ou l'autre est usé ou cassé, appelez le service client Uline 1 800 295 5510 pour vérifier l'état de la garantie.</p>

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.