


ULINE H-5458, S-21107

PORTABLE EYEWASH STATION

1-800-295-5510
uline.com



ASSEMBLY AND OPERATION

STOP **WARNING!** Depressurize tank by activating pressure relief valve on the outlet stem assembly.

1. Loosen and remove bolts, nuts, clips and the clamp from the tank. Raise the eyewash assembly from the tank.
2. Fill tank with 5 gallons of clear, clean, potable water. Add entire bottle of included water preservative (S-21107). Then, fill with 5 more gallons of clear, clean, potable water.

! **CAUTION!** Do not overfill tank.


3. Replace eyewash assembly ensuring that the eyewash assembly flag handle and the eyewash sign on the vessel are facing the same direction. Reclamp securely in place by tightening the nuts. Replace clips.
4. Using the Schrader air intake valve, pressurize unit to 80 PSI. Be sure to use a clean air source.

STOP **WARNING!** Do not use CO₂ or any other high pressure gas. Do not connect directly to any external air or gas source.

5. Run unit momentarily to purge air and any contaminants from system.

☞ **NOTE:** Water should be drained and replaced with fresh water and one bottle of water preservative at least once every six months.


! **CAUTION!** Keep away from heat.



ULINE H-5458, S-21107

ESTACIÓN LAVAOJOS PORTÁTIL

800-295-5510
uline.mx



ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO



¡ADVERTENCIA! Despresurice el tanque activando la válvula de descarga de presión en el ensamble del vástago de salida.

1. Afloje y retire los pernos, tuercas, clips y la abrazadera del tanque. Levante el ensamble lavaojos del tanque.
2. Llene el tanque con 19 litros (5 galones) de agua limpia, clara y potable. Agregue la botella completa del conservador de agua que se incluye (S-21107). Después, llénelo con 19 litros (5 galones) más de agua limpia, clara y potable.



¡PRECAUCIÓN! No llene el tanque demasiado.

3. Vuelva a colocar el ensamble lavaojos, asegurándose de que el asa pulverizada del ensamble del lavaojos y la señal del lavaojos del recipiente miren hacia la misma dirección. Vuelva a colocar la abrazadera en su lugar de forma segura apretando todas las tuercas. Vuelva a colocar los sujetadores.
4. Utilizando la válvula de entrada de aire Schrader, presurice la unidad a 80 PSI. Asegúrese de utilizar una fuente de agua limpia.



¡ADVERTENCIA! No utilice CO₂ ni cualquier otro gas de alta presión. No conecte la unidad directamente a ninguna fuente de aire o gas externa.


5. Encienda la unidad momentáneamente para purgar el aire y cualquier contaminante del sistema.



NOTA: Al menos una vez cada seis meses deberá quitarse el agua y reemplazarla por agua limpia y una botella de conservante de agua.




¡PRECAUCIÓN! Mantener lejos de cualquier fuente de calor.



ULINE H-5458, S-21107

DOUCHE OCULAIRE PORTABLE

1-800-295-5510
uline.ca



ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT! Dépressurisez le réservoir en actionnant la soupape de surpression sur la tige de sortie.

1. Desserrez et retirez les boulons, les écrous, les attaches et la pince du réservoir. Soulevez la douche oculaire du réservoir.
2. Remplissez le réservoir de 19 litres (5 gallons) d'eau propre potable. Ajoutez-y tout le contenu de la bouteille de conservateur d'eau (S-21107) qui a été fournie. Rajoutez ensuite encore 19 litres (5 gallons) d'eau propre potable.



MISE EN GARDE! Évitez de trop remplir le réservoir.

3. Remplacez la douche oculaire en veillant à ce que la poignée de douche oculaire et l'enseigne située sur le récipient soient orientées dans le même sens. Fixez en replaçant fermement la pince et en serrant les écrous. Remplacez les attaches.
4. À l'aide de la soupape d'entrée d'air Schrader, pressurisez l'unité à 80 PSI. Veillez à utiliser une source d'air propre.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de CO₂ ou tout autre gaz à haute pression. Ne raccordez pas directement l'unité à une source d'air ou de gaz externe.

5. Faites fonctionner l'unité momentanément pour purger l'air et les contaminants du système.



REMARQUE : L'eau doit être vidangée et remplacée par de l'eau fraîche et par une bouteille de conservateur d'eau au moins une fois tous les six mois.



MISE EN GARDE! Tenir à l'écart de la chaleur.

