


**ULINE**

# FIXED SINGLE FOLDING SECURITY GATE

**1-800-295-5510**  
uline.com


## TOOLS NEEDED



## PARTS NEEDED




5/16 x 2" Long Lag Bolt  
Masonry Door Frame or Wall Installations  
(Wall Installations may require lead anchors)

## PARTS INCLUDED




## INSTALLATION

1. Before installing, decide on gate placement. "L" bracket that forms top hinge allows gate placement in the recess of door frame. Installation can also be made outside or inside of wall next to door or opening frame. (See Figure 1)
2. Have a helper extend the gate and stand it upright where it will be mounted. Drill 3/4" diameter x 3" deep hole, 1/4" from wall into the floor for gate pin to set into. Place a bearing washer over floor hole and set bottom gate pin into floor mount hole. (See Figure 2)




4. Extend and retract gate to its stops to work out stiffness, then fully extend gate across opening. Align padlock holes and position the locking bar on door frame or wall. Mark and drill pilot holes. Secure with 5/16 x 2" lag bolts. (See Figure 4)



**CAUTION!** Check to confirm gate will swing away from opening when not in use. This will provide a clear opening for normal traffic.

3. Extend gate and hang "L" bracket on top of gate to verify where it will be mounted. To release tension you may lift the wheel 1/2"-3/4" off the floor. Mark and drill pilot holes into door frame or wall. It may be easier to drill pilot holes if you remove the gate from it's floor mount. Place bearing washer and bottom gate pin back into floor mount. Slip "L" bracket over top of gate and bolt (not included.) (See Figure 3)
- Wood door frames or walls: 5/16 x 2" lag bolts.
  - Steel door frames or walls: Drill and tap for 5/16 x 2" lag bolts.
  - Brick or concrete frames or walls: 5/16 x 2" Lag bolts set into 3/8" holes with lead anchors.

5. Only gates 7' and wider include a center drop pin. If included, fully extend gate across opening and mark the floor where center drop pin is located. Drill a 3/4" diameter x 3" deep hole into the concrete floor. Lower center drop pin. (See Figure 5)
6. Gate can be secured to locking bar using padlock. Open gates slowly at first to avoid warping.





## PUERTA DE SEGURIDAD PLEGABLE FIJA E INDIVIDUALE

800-295-5510

uline.mx




### HERRAMIENTAS NECESARIAS

-  Broca de 3/4" para Mampostería
-  Broca de 1/4" para Mampostería o Madera

### PARTES NECESARIAS




- Perno Largo de Fijación de 5/16 x 2"
- Marco de Puerta de Mampostería o Instalaciones de Pared (Instalaciones de Pared pueden requerir taquetes)

### PARTES INCLUIDAS


-  Soporte Estándar en "L" de 2"
-  Rondana
-  Barra de Seguridad

## INSTALACIÓN

1. Antes de instalar, decida dónde colocar la puerta. El soporte en "L" que forma la bisagra superior facilita la colocación de la puerta en el hueco del marco de la puerta. La instalación también puede hacerse dentro o fuera de la pared próxima al marco de la puerta o de la abertura. (Vea Diagrama 1)
2. Con un ayudante, extienda la puerta y sosténgala en posición vertical en el lugar donde será colocada. Taladre un orificio de 1.9 cm (3/4") de diámetro x 7.6 cm (3") de profundidad, a 3.2 cm (1 1/4") de la pared en el piso para introducir la clavija de la puerta. Coloque una rondana en el orificio del piso y fije la clavija de la parte inferior de la puerta en el orificio del piso. (Vea Diagrama 2)




4. Extienda y retraiga la puerta hasta sus topes para eliminar cualquier rigidez, luego extienda la puerta a lo largo de toda la abertura. Alinee los orificios del cerrojo y coloque la barra de seguridad en el marco de la puerta o la pared. Marque y taladre orificios piloto. Fije con pernos de 5/16 x 2". (Vea Diagrama 4)




**¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese que la puerta no bloquee la abertura cuando no esté en uso. Esto ofrecerá un espacio libre para un tránsito normal.

3. Extienda la puerta y cuelgue el soporte en "L" en la parte superior de la puerta para verificar en donde será instalado. Para liberar la tensión puede levantar la rueda de 1.3 cm (1/2") a 1.9 cm (3/4") del piso. Marque y taladre los orificios piloto en el marco de la puerta o la pared. Será más fácil hacer los orificios piloto si quita la puerta de su montaje de piso. Vuelva a colocar la rondana y la clavija de la parte inferior de la puerta en el montaje del piso. Deslice el soporte en "L" en la parte superior de la puerta y atornille (no incluido). (Vea Diagrama 3)
- Para marcos de puerta de madera o paredes: Pernos de fijación de 5/16 x 2".
  - Para marcos de puerta de acero o paredes: Taladre y coloque pernos de fijación de 5/16 x 2".
  - Para marcos o paredes de ladrillo o concreto: Pernos de fijación de 5/16 x 2" colocados en orificios de 1 cm (3/8") con taquetes.

5. Solo las puertas de 2.13 m (7') de ancho o mayores incluyen una clavija central estabilizadora. Si lo incluyera, extienda la puerta a lo largo de la abertura y marque en el piso el lugar en el que debe ubicar la clavija central estabilizadora. Taladre un orificio de 1.9 cm (3/4") diámetro x 7.6 cm (3") de profundidad en el piso de concreto. Coloque la clavija central estabilizadora. (Vea Diagrama 5)
6. La puerta puede asegurarse a la barra de seguridad con un candado. Al principio abra la puerta despacio para evitar que se pandee.




### OUTILS REQUIS



### PIÈCES REQUISES



Tire-fond de 5/16 x 2 po  
Installations sur cadre de porte ou mur  
(les installations murales peuvent nécessiter des ancrs de plomb)

### PIÈCES INCLUSES




## INSTALLATION

1. Avant de commencer l'installation, décidez de l'emplacement de la barrière. La ferrure en "L" qui forme la charnière du haut permet d'installer la barrière dans l'embrasure du cadre de porte. L'installation peut aussi se faire sur le mur intérieur ou extérieur à côté de la porte ou sur le cadre ouvrant. (Voir Figure 1)
2. Demandez à un assistant d'allonger la barrière et de la tenir debout pendant le montage. Percez un trou de 1,91 x 7,62 cm (3/4 x 3 po) de profondeur, à 3,18 cm (1 1/4 po) du mur dans le plancher pour installer la cheville de la barrière. Placez une rondelle de roulement sur le trou au plancher et installez la cheville du bas de barrière dans le trou de montage au plancher. (Voir Figure 2)




**MISE EN GARDE!** Vérifiez que la barrière se balancera depuis l'ouverture lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ceci procure une ouverture dégagée à la circulation normale.


3. Allongez la barrière et accrochez la ferrure en "L" sur le dessus de la barrière où elle sera montée. Pour relâcher la tension, vous pouvez soulever la roue entre 1,27-1,91 cm (1/2-3/4 po) du plancher. Marquez et percez les trous pilotes dans le cadre de porte ou le mur. Il sera plus facile de percer les trous pilotes si vous enlevez la barrière de son montage au plancher. Remettez la rondelle de roulement et la cheville inférieure de la barrière dans le montage au plancher. Glissez la ferrure en "L" sur le dessus de la barrière ainsi que le boulon (non compris). (Voir Figure 3)



4. Étendez et rentrez la barrière jusqu'à ses butées pour travailler la rigidité, puis étendez-la complètement sur toute l'ouverture. Alignez les trous de serrure et placez la barre de verrouillage sur le cadre de la porte ou le mur. Marquez et percez des trous pilotes. Fixez avec des tire-fonds de 5/16 x 2 po. (Voir Figure 4)



5. Seules les barrières de 2,13 m (7 pi) et plus larges sont pourvues d'une cheville centrale. Le cas échéant, allongez complètement la barrière sur toute l'ouverture et faites une marque au sol où se trouvera la cheville centrale. Percez un trou de 1,91 cm (3/4 po) de diamètre x 7,62 cm (3 po) de profondeur dans le béton. Abaissez la cheville centrale. (Voir Figure 5)
6. La barrière peut être fermée à la barre de verrouillage à l'aide d'un cadenas. Ouvrez lentement la barrière pour éviter de la voiler.



- Cadres de porte ou murs en bois : Tire-fonds de 5/16 x 2 po.
- Cadres de porte ou murs en acier : Percez et tapez pour un tire-fond de 5/16 x 2 po.
- Cadres de porte ou murs en béton ou de briques : Installez les tire-fonds de 5/16 x 2 po dans les trous de 0,953 cm (3/8 po) avec des ancrs de plomb.