


# ULINE H-6065

## ROLLING TOOL CHEST SEAT

1-800-295-5510  
 uline.com

### TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




14mm Wrench




Allen Wrench (included)




## PARTS




Stool Body x 1



Side Tray x 2



Support Bar x 2



Tool Holder Shelf x 1



Casters x 4




Sleeve Nut x 4




Cap Nut x 8



Washer x 8



Bolt  
40mm x 4



Bolt  
35mm x 4



Bolt  
10mm x 2

## SPECIFICATIONS

This product is designed to support a maximum capacity of 350 lbs. (159 kg), including all tools and equipment. It is intended to be used to support and transport along a smooth and level surface. This product is not intended, designed or engineered to be used for any other purpose.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Capacity                   | 350 lbs.  |
| Overall Dimensions         | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 16" |
| Maximum Drawer Capacity    | 22 lbs.   |
| Side Tray Maximum Capacity | 11 lbs.   |

## SAFETY



**WARNING!** Read, understand and follow all instructions and warnings before using this cabinet. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage.



**WARNING!** It is the owner and/or operators' responsibility to study all warnings, operating, and maintenance instructions contained on the product label and instruction manual prior to operation of this rolling tool cabinet. The owner/operator shall retain product instructions for future reference.



**NOTE:** Protect yourself and others by observing all safety information.


The owner and/or operators are responsible for unit maintenance and maintaining all decals or warning labels. If the owner and/or operators are not fluent in English, the product warnings and instructions shall be read and discussed in the operators' native language by the purchaser/owner or his designee. Make sure that the operator comprehends its contents. Safety information shall be emphasized and understood prior to usage. The cabinet shall be inspected per the operating instructions.

# ASSEMBLY




**NOTE:** Before assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

1. Assemble two casters through the holes on one side tray frame as shown, using two sleeve nuts. Tighten the sleeve nuts using the Allen wrench. Repeat for other side. (See Figure 1)




2. Assemble one side tray by inserting two 40mm bolts through the support bar, the inner two holes on the side tray frame and the stool body frame. Add washers to top of bolts and tighten with two cap nuts. Repeat for other side. (See Figure 2)
3. Insert two 35mm bolts through the remaining two holes on the side tray frame then through the stool body frame. Add washers to top of bolts and tighten with two cap nuts. Repeat for other side. (See Figure 2)




4. Attach the tool holder shelf using two 10mm bolts through the holes on the tool holder shelf and back side of the stool body. (See Figure 3)

Figure 3



5. Final assembled product shown. (See Figure 4)

Figure 4



## MAINTENANCE

Little maintenance is required for this product. Wipe clean as needed; use mild upholstery cleaner (not caustic) to clean seat.

- NEVER add lubricant to casters!
- Periodically check that all fasteners are tight.
- Keep the seat clean. Wash it with a mild soap and dry immediately.

## STORAGE

When you are finished using the rolling tool cabinet, store it in a safe place where it will not disturb or hinder others.


**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

# ULINE H-6065

## CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y ASIENTO

### HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador de Cruz




Llave de 14 mm




Llave Allen (incluida)

800-295-5510


uline.mx




## PARTES




Cuerpo del Gabinete x 1



Bandeja Lateral x 2



Barra de Soporte x 2



Repisa de Soporte para Herramientas x 1



Ruedas x 4



Tuerca de Casquillo x 4



Tuerca de Sombrerete x 8



Rondana x 8



Perno de 40 mm x 4



Perno de 35 mm x 4



Perno de 10 mm x 2

## ESPECIFICACIONES

Este producto ha sido diseñado para soportar una capacidad máxima de 159 kg (350 lbs.), incluyendo todas las herramientas y el equipo. Fue diseñado para soportar y transportar sobre una superficie plana y nivelada. Este producto no ha sido concebido, diseñado o pensado para ningún otro propósito.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capacidad                           | 159 kg (350 lbs.)  |
| Dimensiones generales               | 67 x 35.9 x 40.6 cm<br>(26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 16") |
| Capacidad máxima de los cajones:    | 10 kg (22 lbs.)  |
| Capacidad Máxima de Bandeja Lateral | 5 kg (11 lbs.)   |

## SEGURIDAD



**¡ADVERTENCIA!** Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar esta herramienta. No hacerlo puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad.



**¡ADVERTENCIA!** Será responsabilidad del propietario y/u operador estudiar todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento contenidas en la etiqueta del producto y en el manual de instrucciones antes de hacer uso de esta caja para herramientas con ruedas. El propietario/operador deberá guardar las instrucciones para consultarlas en el futuro.



**NOTA:** Protéjase usted mismo y a los demás siguiendo toda la información de seguridad.


El propietario/operador será responsable del mantenimiento de la unidad, así como del mantenimiento de todas las calcomanías y etiquetas de advertencia. Si el propietario/operador no domina el inglés, el comprador/propietario o la persona que designe deberá leer y hablar sobre las advertencias e instrucciones del producto en la lengua materna del operador. Asegúrese de que el operador comprende su contenido. Deberá hacerse hincapié en la información de seguridad para garantizar su comprensión antes del uso. La herramienta se inspeccionará de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

# ENSAMBLE




**NOTA:** Antes de ensamblar este producto, asegúrese de contar con todas las partes. Compare las partes con la lista de contenidos y el diagrama. En caso de que alguna parte falte o esté dañada, no intente ensamblar, instalar o hacer funcionar el producto.


1. Ensamble dos ruedas a través de los orificios de uno de los marcos de la bandeja lateral como se muestra, utilizando dos tuercas de casquillo. Apriete las tuercas de casquillo utilizando una llave Allen. Repita para el otro lado. (Vea Diagrama 1).




2. Ensamble una bandeja lateral insertando dos pernos de 40 mm a través de la barra de soporte, los orificios internos en el marco de la bandeja lateral y el armazón del cuerpo del gabinete. Añada rondanas en la parte superior de los pernos y apriete con dos tuercas de sombrerete. Repita para el otro lado. (Vea Diagrama 2)
3. Inserte dos pernos de 35 mm a través de los dos orificios restantes en el marco de la bandeja lateral, y a través del armazón del cuerpo del gabinete. Añada rondanas en la parte superior de los pernos y apriete con dos tuercas de sombrerete. Repita para el otro lado. (Vea Diagrama 2)



4. Fije la repisa portaherramientas utilizando dos pernos de 10 mm a través de los orificios en la repisa portaherramientas, y en la parte posterior del cuerpo del gabinete. (Vea Diagrama 3)



5. Se muestra el producto final ya ensamblado. (Vea Diagrama 4)



## MANTENIMIENTO

Este producto requiere muy poco mantenimiento. Límpielo con un paño en caso de ser necesario. Para limpiar el asiento, utilice un limpiador de tapicerías suave (no cáustico).

- ¡NUNCA! agregue lubricante a las ruedas!
- Compruebe de forma periódica que todos los sujetadores estén bien apretados.
- Mantenga el asiento limpio. Lávelo con jabón suave y séquelo de inmediato.

## ALMACENAMIENTO

Cuando haya terminado de utilizar la caja para herramientas con ruedas, guárdela en un lugar seguro donde no estorbe a otros.

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

# ULINE H-6065

## SIÈGE COFFRE À OUTILS ROULANT

1-800-295-5510  
uline.ca

### OUTIL REQUIS




Tournevis Phillips




Clé de 14 mm




Clé Allen (comprise)




## PIÈCES




Chassis du coffre x 1



Plaque latérale x 2



Barre de soutien x 2



Tablette porte-outil x 1



Roulette x 4




Manchon taraudé x 4




Écrou borgne x 8



Rondelle x 8



Boulon de 40 mm x 4



Boulon de 35 mm x 4



Boulon de 10 mm x 2

## SPÉCIFICATIONS

Cet article est conçu pour supporter une charge maximale de 350 lb (159 kg), y compris tous les outils et équipements. Il est conçu pour être utilisé à des fins de support et de transport sur une surface lisse et plane. Cet article n'est pas destiné, conçu ou fabriqué pour être utilisé à d'autres fins.

|   |  |
|---|--|
| Capacité                                    | 159 kg (350 lb)                                  |
| Dimension hors tout                         | 67 x 35,9 x 40,6 cm<br>(26 3/8 x 14 1/8 x 16 po) |
| Capacité de chargement maximale des tiroirs | 10 kg (22 lb)                                    |
| Capacité maximale de la plaque latérale     | 5 kg (11 lb)                                     |

## SÉCURITÉ



**AVERTISSEMENT!** Lire, comprendre et suivre toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser cet outil. Le défaut de suivre cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.



**AVERTISSEMENT!** Il incombe au propriétaire et aux opérateurs de mettre en pratique toutes les consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien se trouvant sur l'étiquette de l'article et dans le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce coffre à outils roulant. Le propriétaire ou les opérateurs sont priés de conserver ces instructions en vue de consultation ultérieure.



**REMARQUE :** Veillez à vous protéger et à protéger les autres en respectant toutes les consignes de sécurité.


Le propriétaire et les opérateurs doivent veiller à l'entretien de l'unité et à l'entretien de tous les autocollants ou étiquettes d'avertissement. Si le propriétaire ou les opérateurs ne maîtrisent pas bien le français, les avertissements et les instructions de l'article doivent être lus et communiqués dans la langue maternelle de l'opérateur par l'acheteur/le propriétaire ou son représentant. Assurez-vous que l'opérateur comprend son contenu. Les consignes de sécurité doivent être connues et comprises avant l'utilisation. L'outil doit être inspecté conformément aux instructions d'utilisation.

# ASSEMBLAGE




**REMARQUE :** Avant d'assembler cet article, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces avec la liste des pièces et le schéma. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

1. Installez deux roulettes, à l'aide de deux manchons taraudés, dans les trous d'un des cadres de plateau latéraux comme indiqué. Ensuite, serrez les manchons taraudés à l'aide de la clé Allen. Répétez la procédure sur l'autre côté. (Voir Figure 1)




2. Installez une plaque latérale en insérant deux boulons de 40 mm à travers la barre de soutien, les deux trous intérieurs du cadre de la plaque latérale et du cadre du coffre. Ajoutez les rondelles sur les boulons et serrez avec deux écrous borgnes. Répétez la procédure sur l'autre côté. (Voir Figure 2)
3. Insérez deux boulons de 35 mm à travers les deux trous restants sur le cadre de la plaque latérale et du cadre du coffre. Ajoutez les rondelles sur les boulons et serrez avec deux écrous borgnes. Répétez la procédure sur l'autre côté. (Voir Figure 2)




4. Installez la tablette porte-outil en insérant deux boulons de 10 mm à travers les trous situés sur celui-ci et ceux à l'arrière du cadre du coffre. (Voir Figure 3)

Figure 3



5. Article final assemblé illustré. (Voir Figure 4)

Figure 4



## ENTRETIEN

Cet article ne nécessite que peu d'entretien. Nettoyez au besoin; utilisez un nettoyant doux pour meubles rembourrés (non caustique) pour nettoyer le siège.

- N'endiguez JAMAIS les roulettes de lubrifiant!
- Vérifiez régulièrement si toutes les fixations sont bien serrées.
- Gardez le siège propre. Lavez-le avec un savon doux et faites-le sécher immédiatement.

## RANGEMENT

Lorsque vous avez fini d'utiliser le coffre à outils roulant, rangez-le dans un endroit sûr où il ne perturbera pas la circulation.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca