

ULINE H-6572 CIRCLE BIKE RACK

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Electric Drill



3/8" Drill Bit




Hammer



PARTS




Spike x 6




Circle Section x 1

SPACE REQUIREMENTS



MOUNTING

1. Drill a 3/8" diameter hole into the concrete, block or stone to a depth of 3 1/8". (See Inset A)
2. Blow out the dust in the hole.
3. Drive the spike flush to rack base and into drilled hole. (See Inset B)
4. Repeat on remaining spikes.




ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6572 PORTABICICLETAS CIRCULAR


800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Broca de 3/8"




Martillo

PARTES





6 Estacas



1 Sección de Circular

NECESIDADES DE ESPACIO




76 cm (30")

0920 IH-6572

INSTALACIÓN

1. Taladre en el concreto, bloque o piedra un orificio de 9.5 mm (3/8") de diámetro a una profundidad de 7.9 cm (3 1/8"). (Vea Figura A)
2. Sople para eliminar el polvo del orificio.
3. Coloque el clavo al ras en la base del rack y dentro del orificio taladrado. (Vea Figura B)
4. Repita la operación con los clavos restantes.



ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-6572

SUPPORT À VÉLOS CIRCULAIRE

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Perceuse électrique



Foret de 3/8 po




Marteau



PIÈCES





Piquet x 6



Section de circulaire x 1


ESPACEMENT REQUIS



76 cm (30 po)

INSTALLATION

1. Percez un trou de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre dans du béton, une dalle ou une pierre à une profondeur de 7,9 cm (3 1/8 po). (Voir Encadré A)
2. Retirez la poussière du trou en soufflant dessus.
3. Enfoncez le piquet à travers les trous sur la base du support et dans le trou percé. (Voir Encadré B)
4. Répétez la procédure pour les autres piquets.



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca